

**ТАБЛИЦЫ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
КРАНА СТРЕЛОВОГО
КС-75721-1**

**Таблица грузоподъёмности, «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
установлен на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдки											
	Длина стрелы, м											
	11,7 ¹	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2
2,0	70,00 ²	63,00 ²	55,00	25,00								
2,6	70,00 ²	63,00 ²	55,00	25,00								
3,0	64,00 ²	63,00 ²	55,00	25,00	51,00	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00
3,5	58,00	57,50	55,00	25,00	51,00	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00
4,0	53,00	53,00	51,00	25,00	49,00	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00
4,5	48,80	48,80	47,20	25,00	45,80	25,00	43,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00
5,0	45,00	45,00	43,80	25,00	42,50	25,00	40,60	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00
5,5	41,60	41,60	40,50	25,00	39,40	25,00	38,00	24,00	36,20	23,20	32,00	25,00
6,0	38,50	38,50	37,40	25,00	36,40	25,00	35,20	24,00	33,80	23,20	32,00	25,00
6,5	35,40	35,40	34,40	25,00	33,50	25,00	32,50	24,00	31,40	23,20	30,40	25,00
7,0	32,60	32,60	31,70	25,00	31,00	25,00	30,00	24,00	29,20	23,20	28,40	25,00
7,5	30,00	30,00	29,30	25,00	28,60	25,00	27,80	24,00	27,10	23,20	26,40	25,00
8,0	27,60	27,60	27,00	25,00	26,40	25,00	25,70	24,00	25,10	23,20	24,50	24,00
9,0	23,00	23,00	23,00	22,60	22,60	22,30	22,00	21,80	21,50	21,30	21,00	21,00
10,0	16,50	16,50	20,00	20,00	19,40	19,80	19,00	19,60	18,60	19,30	18,20	18,20
11,0			17,00	17,00	16,60	17,50						
12,0					14,30	15,50	14,00	15,60	13,80	15,60	13,60	13,60
13,0					12,00	13,00						
14,0							10,50	12,20	10,40	12,30	10,30	10,40
15,0							9,00	10,50				
16,0									7,80	9,50	7,90	8,10
17,0											6,70	7,00
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
36,0												
38,0												
	Кратность полиспаста											
	16	15	14	8	14	8	12	8	10	6	8	8
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03
	Код грузовой характеристики											
	000001											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

Примечание:

¹ - Только при положении стрелы перпендикулярно заднему ребру опрокидывания.

² - С использованием болшегрузного блока и крюковой подвески для 16-и кратной запасовки грузового каната.

**Таблица грузоподъёмности, «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	19,2	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0
2,0												
2,6												
3,0	22,50	25,00	25,00	22,00								
3,5	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00		
4,0	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
4,5	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
5,0	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
5,5	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
6,0	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
6,5	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
7,0	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
7,5	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	24,00	20,50	23,50	22,70	19,00	22,40	21,50
8,0	22,50	23,60	23,60	22,00	23,40	22,80	20,50	22,40	21,70	19,00	21,40	20,70
9,0	20,80	20,60	20,60	20,30	20,40	20,20	19,00	20,00	19,50	17,60	19,30	18,80
10,0	19,00	18,00	18,00	18,60	17,80	17,80	17,40	17,60	17,40	16,20	17,20	17,00
11,0												
12,0	15,50	13,60	13,60	15,40	13,60	13,60	14,50	13,60	13,60	13,50	13,60	13,50
13,0												
14,0	12,40	10,30	10,50	12,40	10,50	10,50	12,00	10,60	10,60	11,30	10,60	10,60
15,0												
16,0	10,00	8,00	8,20	10,00	8,20	8,50	9,90	8,40	8,60	9,60	8,50	8,60
17,0	8,60											
18,0		5,60	6,00	7,40	6,40	6,70	8,20	6,70	6,90	8,20	6,80	7,00
20,0					4,60	5,00	6,20	5,40	5,60	6,90	5,50	5,70
22,0								3,80	4,20	5,20	4,50	4,70
24,0											3,20	3,40
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
36,0												
38,0												
	Кратность полиспаста											
	6	8	8	6	8	8	6	8	6	6	6	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03
	Код грузовой характеристики											
	000001											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности, «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
установлен на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Работа главной лебёдкой												
Вылет, м	Длина стрелы, м											
	26,0	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0
2,0												
2,6												
3,0												
3,5												
4,0												
4,5	17,50	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50					
5,0	17,50	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80		
5,5	17,50	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00
6,0	17,50	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00
6,5	17,50	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00
7,0	17,50	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00
7,5	17,50	21,00	20,50	16,00	19,70	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00
8,0	17,50	20,20	19,70	16,00	19,00	18,40	14,50	17,80	17,10	12,80	16,50	16,00
9,0	16,20	18,50	18,10	14,90	17,50	17,00	13,60	16,50	16,00	12,30	15,40	15,00
10,0	14,90	16,80	16,50	13,80	16,00	15,60	12,70	15,20	14,80	11,60	14,30	14,00
11,0												
12,0	12,60	13,50	13,40	11,80	13,20	13,00	11,00	12,70	12,50	10,20	12,20	12,00
13,0												
14,0	10,70	10,60	10,60	10,10	10,60	10,60	9,50	10,50	10,40	8,90	10,30	10,10
15,0												
16,0	9,20	8,60	8,60	8,70	8,60	8,60	8,20	8,60	8,60	7,80	8,60	8,50
17,0												
18,0	7,90	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00	7,10	7,00	7,10	6,80	7,10	7,10
20,0	6,80	5,70	5,80	6,50	5,80	5,90	6,15	5,80	5,90	5,90	5,90	6,00
22,0	5,90	4,70	4,80	5,70	4,80	4,90	5,35	4,80	5,00	5,15	4,90	5,10
24,0	4,40	3,80	4,00	5,00	3,90	4,10	4,75	4,00	4,20	4,55	4,10	4,30
26,0		2,60	2,90	3,80	3,20	3,40	4,20	3,30	3,50	4,00	3,40	3,60
28,0					2,20	2,40	3,20	2,60	2,80	3,50	2,80	3,00
30,0								1,80	1,90	2,70	2,20	2,40
32,0											1,40	1,50
34,0												
36,0												
38,0												
	Кратность полиспаста											
	6	6	6	4	4	6	6	4	6	6	4	4
	Режим телескопирования стрелы											
	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03
	Код грузовой характеристики											
	000001											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	12,0	12,0	12,0	12,0

**Таблица грузоподъёмности, «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
установлен на поворотной платформе (Лист 4 из 4)**

Работа главной лебёдкой										
Вылет, м	Длина стрелы, м									
	34,0	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0										
2,6										
3,0										
3,5										
4,0										
4,5										
5,0										
5,5	10,50	10,00	15,50	14,50						
6,0	10,50	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30		
6,5	10,50	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
7,0	10,50	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
7,5	10,50	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
8,0	10,50	10,00	15,10	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
9,0	10,50	10,00	14,30	13,70	13,20	12,40	11,70	11,30	10,00	10,00
10,0	10,50	10,00	13,40	12,90	12,40	11,80	11,10	10,80	9,60	9,60
11,0										
12,0	9,40	9,00	11,70	11,30	10,90	10,50	10,00	9,70	8,80	8,80
13,0										
14,0	8,30	8,00	10,00	9,70	9,50	9,20	8,90	8,70	8,00	8,00
15,0										
16,0	7,30	7,10	8,40	8,30	8,20	8,00	7,80	7,70	7,15	7,15
17,0										
18,0	6,40	6,30	7,10	7,10	7,00	6,90	6,80	6,70	6,35	6,35
20,0	5,60	5,55	6,00	6,00	5,90	5,90	5,90	5,80	5,60	5,60
22,0	4,90	4,90	5,00	5,10	5,00	5,00	5,00	5,00	4,85	4,80
24,0	4,30	4,30	4,20	4,30	4,20	4,30	4,20	4,30	4,20	4,10
26,0	3,75	3,75	3,50	3,65	3,55	3,65	3,55	3,65	3,60	3,50
28,0	3,30	3,30	2,90	3,05	2,95	3,10	3,00	3,10	3,10	3,00
30,0	2,90	2,90	2,40	2,55	2,45	2,60	2,50	2,60	2,60	2,50
32,0	2,30	2,50	1,95	2,10	2,00	2,15	2,05	2,15	2,15	2,05
34,0			1,00	1,20	1,60	1,75	1,70	1,80	1,80	1,70
36,0							1,35	1,50	1,50	1,40
38,0									1,20	1,10
	Кратность полиспаста									
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы									
	T-01	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики									
	000001									
	Допустимая скорость ветра, м/с									
	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0

**Таблица грузоподъёмности, «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
установлен на поворотной платформе,
удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы**

Работа главной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
6,0	9,00	
6,5	9,00	7,00
7,0	9,00	7,00
8,0	9,00	7,00
9,0	8,10	7,00
10,0	7,30	6,50
12,0	6,10	5,50
14,0	5,00	4,60
16,0	4,05	3,70
18,0	3,20	2,90
20,0	2,40	2,15
22,0	1,70	1,50
24,0	1,00	0,90
	Кратность полиспаста	
	4	4
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	021101 – наклон удлинителя 0 градусов; 021201 – наклон удлинителя 15 градусов; 021301 – наклон удлинителя 30 градусов.	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	10,0	10,0

Таблица грузоподъёмности, «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
 установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы

Работа главной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
6,0	8,00	
6,5	8,00	6,00
7,0	8,00	6,00
8,0	8,00	6,00
9,0	7,00	6,00
10,0	6,20	5,40
12,0	4,90	4,40
14,0	3,80	3,50
16,0	2,80	2,65
18,0	2,00	1,90
20,0	1,20	1,20
	Кратность полиспаста	
	4	4
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	002101 – наклон удлинителя 0 градусов; 002201 – наклон удлинителя 15 градусов; 002301 – наклон удлинителя 30 градусов.	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	10,0	10,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
 установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 0,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
8,0	5,80	4,50
9,0	5,80	4,50
10,0	5,80	4,50
11,0	5,80	4,40
12,0	5,60	4,30
14,0	5,20	4,05
16,0	4,80	3,80
18,0	4,40	3,55
20,0	4,00	3,30
22,0	3,60	3,05
24,0	3,20	2,80
26,0	2,85	2,55
28,0	2,45	2,20
30,0	2,05	1,80
32,0	1,70	1,45
34,0	1,35	1,10
36,0	1,05	0,80
38,0	0,80	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101101	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
 установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 15,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
10,0	5,00	3,90
11,0	5,00	3,90
12,0	5,00	3,90
14,0	4,65	3,70
16,0	4,30	3,50
18,0	4,00	3,30
20,0	3,70	3,10
22,0	3,40	2,90
24,0	3,10	2,70
26,0	2,85	2,45
28,0	2,55	2,20
30,0	2,25	1,90
32,0	1,90	1,60
34,0	1,50	1,25
36,0	1,10	0,90
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101201	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
 установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 30,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
12,0	3,80	3,10
14,0	3,80	3,10
15,0	3,80	3,10
16,0	3,70	3,05
18,0	3,50	2,95
20,0	3,30	2,85
22,0	3,10	2,75
24,0	2,95	2,65
26,0	2,80	2,50
28,0	2,60	2,30
30,0	2,35	2,05
32,0	2,00	1,70
34,0	1,65	1,35
36,0	1,30	1,00
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101301	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
 установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 0,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
9,0	3,00	
10,0	3,00	2,60
11,0	3,00	2,60
12,0	3,00	2,60
13,0	3,00	2,60
14,0	2,90	2,55
16,0	2,70	2,40
18,0	2,50	2,25
20,0	2,30	2,10
22,0	2,10	1,95
24,0	1,90	1,80
26,0	1,70	1,65
28,0	1,55	1,50
30,0	1,40	1,35
32,0	1,25	1,20
34,0	1,10	1,00
36,0	0,95	0,70
38,0	0,75	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102101	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
 установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 15,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
12,0	2,40	2,10
14,0	2,30	2,10
16,0	2,20	2,00
18,0	2,10	1,90
20,0	2,00	1,80
22,0	1,90	1,70
24,0	1,80	1,60
26,0	1,70	1,50
28,0	1,60	1,40
30,0	1,50	1,30
32,0	1,40	1,20
34,0	1,30	1,05
36,0	1,15	0,85
38,0	0,95	0,65
40,0	0,75	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102201	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
 установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 30,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
15,0	2,00	
16,0	2,00	1,70
18,0	1,90	1,70
20,0	1,80	1,60
22,0	1,70	1,50
24,0	1,60	1,40
26,0	1,50	1,30
28,0	1,40	1,25
30,0	1,30	1,20
32,0	1,25	1,15
34,0	1,15	1,05
36,0	1,05	0,95
38,0	0,95	0,85
40,0	0,85	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102301	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор), работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
установлен на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2	19,2
2,0	35,00	32,00	25,00									
2,6	35,00	32,00	25,00									
3,0	35,00	32,00	25,00	32,00	25,00	30,00	24,00	28,00	23,20	26,00	25,00	22,50
3,5	35,00	32,00	25,00	32,00	25,00	30,00	24,00	28,00	23,20	26,00	25,00	22,50
4,0	32,00	32,00	25,00	31,20	25,00	30,00	24,00	28,00	23,20	26,00	25,00	22,50
4,5	30,20	30,00	25,00	29,50	25,00	28,60	24,00	27,40	23,20	26,00	25,00	22,50
5,0	28,30	28,10	25,00	27,60	25,00	26,80	24,00	26,00	23,20	25,20	24,50	22,50
5,5	26,40	26,20	25,00	25,70	25,00	25,00	24,00	24,40	23,20	23,80	23,10	22,50
6,0	24,40	24,20	24,20	23,70	24,20	23,00	23,50	22,50	23,20	22,00	21,50	22,50
6,5	22,50	22,30	22,30	21,80	22,30	21,20	22,30	20,70	22,00	20,20	20,00	21,60
7,0	20,60	20,40	20,40	20,00	20,40	19,50	20,40	19,00	20,40	18,60	18,50	20,20
7,5	18,80	18,60	18,60	18,20	18,60	17,80	18,60	17,40	18,60	17,00	17,00	18,50
8,0	17,20	17,00	17,00	16,50	17,00	16,10	17,00	15,80	17,00	15,50	15,50	17,00
9,0	14,20	14,00	14,00	13,50	14,00	13,10	14,00	12,80	14,00	12,60	12,60	14,00
10,0	12,00	11,60	11,60	11,20	11,60	10,80	11,60	10,60	11,60	10,50	10,50	11,60
11,0		9,60	9,80	9,30	9,80							
12,0				7,80	8,60	7,50	8,80	7,30	8,80	7,20	7,30	8,80
13,0				6,70	7,60							
14,0						5,40	6,70	5,20	6,80	5,00	5,20	6,80
15,0						4,70	6,00					
16,0								3,80	5,20	3,60	3,80	5,20
17,0										3,00	3,25	4,70
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
	Кратность полиспаста											
	8	8	8	8	8	8	8	8	6	8	8	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000011											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор) , работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2,0												
2,6												
3,0	25,00	25,00	22,00									
3,5	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00			
4,0	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
4,5	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
5,0	24,40	24,20	22,00	24,40	24,00	20,50	24,00	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
5,5	23,00	22,70	22,00	23,00	22,50	20,50	23,00	22,20	19,00	22,30	21,50	17,50
6,0	21,40	21,10	22,00	21,40	21,00	20,50	21,40	20,70	19,00	21,10	20,30	17,50
6,5	19,80	19,60	21,00	19,80	19,60	20,00	19,80	19,30	19,00	19,70	19,00	17,50
7,0	18,30	18,20	19,60	18,30	18,20	19,00	18,30	18,00	18,30	18,20	17,80	17,50
7,5	16,80	16,80	18,20	16,80	16,80	17,80	16,80	16,70	17,20	16,80	16,50	16,50
8,0	15,40	15,40	16,80	15,40	15,40	16,50	15,40	15,30	16,00	15,40	15,10	15,20
9,0	12,60	12,60	14,00	12,60	12,60	13,80	12,60	12,60	13,50	12,60	12,60	13,10
10,0	10,50	10,50	11,60	10,50	10,50	11,60	10,50	10,50	11,50	10,50	10,50	11,30
11,0												
12,0	7,30	7,40	8,80	7,40	7,50	8,80	7,40	7,50	8,80	7,40	7,50	8,80
13,0												
14,0	5,10	5,25	6,80	5,30	5,40	6,80	5,30	5,40	6,80	5,30	5,40	6,80
15,0												
16,0	3,70	3,85	5,20	3,90	4,00	5,20	3,90	4,10	5,20	3,90	4,10	5,20
17,0												
18,0	2,60	2,80	4,20	2,80	3,00	4,20	2,90	3,10	4,20	2,90	3,10	4,20
20,0				2,00	2,20	3,40	2,10	2,30	3,40	2,15	2,40	3,40
22,0							1,50	1,70	2,70	1,60	1,80	2,70
24,0										1,10	1,30	2,10
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
	Кратность полиспаста											
	8	8	6	8	8	6	8	6	6	6	6	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000011											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор), работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
установлен на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0
2,0												
2,6												
3,0												
3,5												
4,0												
4,5	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50						
5,0	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80			
5,5	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00	10,50
6,0	20,50	19,80	16,00	19,50	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00	10,50
6,5	19,20	18,70	16,00	18,50	18,10	14,50	18,00	17,50	12,80	17,00	16,00	10,50
7,0	17,80	17,40	16,00	17,40	17,00	14,50	17,00	16,40	12,80	16,10	15,60	10,50
7,5	16,50	16,00	15,20	16,20	15,60	14,00	15,70	15,10	12,80	15,10	14,50	10,50
8,0	15,20	14,80	14,30	15,00	14,50	13,20	14,50	14,00	12,20	14,10	13,50	10,50
9,0	12,50	12,40	12,50	12,40	12,10	11,80	12,20	11,90	11,00	11,90	11,60	9,80
10,0	10,40	10,40	11,00	10,30	10,30	10,50	10,20	10,20	9,90	10,00	10,00	9,00
11,0												
12,0	7,40	7,50	8,60	7,40	7,50	8,30	7,40	7,40	7,90	7,30	7,30	7,50
13,0												
14,0	5,30	5,40	6,70	5,30	5,40	6,50	5,30	5,40	6,30	5,30	5,40	6,10
15,0												
16,0	3,90	4,10	5,20	3,90	4,10	5,20	3,90	4,10	5,10	3,90	4,10	4,90
17,0												
18,0	2,90	3,10	4,20	2,90	3,10	4,20	2,90	3,10	4,10	2,90	3,10	4,00
20,0	2,20	2,40	3,40	2,20	2,40	3,40	2,20	2,40	3,30	2,20	2,40	3,30
22,0	1,65	1,85	2,70	1,65	1,85	2,70	1,65	1,85	2,70	1,65	1,85	2,70
24,0	1,20	1,40	2,20	1,20	1,40	2,20	1,20	1,40	2,20	1,20	1,40	2,20
26,0	0,80	1,00	1,75	0,80	1,00	1,75	0,80	1,00	1,75	0,80	1,00	1,75
28,0						1,45			1,45			1,45
30,0									1,20			1,20
32,0												
34,0												
	Кратность полиспаста											
	6	6	4	6	6	4	6	6	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000011											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор) , работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
 установлен на поворотной платформе (Лист 4 из 4)

Работа главной лебёдки									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0									
2,6									
3,0									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5	10,00	15,50	14,50						
6,0	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30		
6,5	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
7,0	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
7,5	10,00	14,50	13,80	13,40	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
8,0	10,00	13,50	13,00	12,60	12,20	11,60	11,30	10,00	10,00
9,0	9,20	11,50	11,20	11,00	10,70	10,30	10,00	9,50	9,00
10,0	8,50	9,80	9,80	9,50	9,40	9,00	8,90	8,50	8,00
11,0									
12,0	7,20	7,20	7,20	7,00	7,00	6,80	6,80	6,60	6,30
13,0									
14,0	5,90	5,20	5,30	5,10	5,2	5,00	5,10	5,00	4,80
15,0									
16,0	4,80	3,80	4,00	3,80	3,90	3,70	3,85	3,75	3,65
17,0									
18,0	3,95	2,90	3,10	2,90	3,05	2,85	3,00	2,90	2,80
20,0	3,30	2,20	2,40	2,20	2,35	2,20	2,30	2,20	2,15
22,0	2,70	1,65	1,85	1,65	1,80	1,65	1,75	1,70	1,65
24,0	2,20	1,20	1,40	1,20	1,35	1,20	1,30	1,25	1,20
26,0	1,75	0,80	1,00	0,80	0,95	0,80	0,90	0,85	0,80
28,0	1,45								
30,0	1,20								
32,0									
34,0									
	Кратность полиспаста								
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики								
	000011								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
установлен на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	11,7 ¹	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2
2,0	70,00 ²	63,00 ²	55,00	25,00								
2,6	65,00 ²	63,00 ²	55,00	25,00								
2,7	64,00 ²	63,00 ²	55,00	25,00								
3,0	60,50 ²	60,00	55,00	25,00	51,00	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00
3,2	58,2	57,80	55,00	25,00	51,00	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00
3,5	55,00	54,50	53,00	25,00	51,00	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00
4,0	50,00	50,00	48,70	25,00	47,50	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00
4,5	46,00	46,00	44,80	25,00	43,70	25,00	42,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00
5,0	42,20	42,20	41,10	25,00	40,00	25,00	38,70	24,00	37,00	23,20	32,00	25,00
5,5	38,80	38,80	37,70	25,00	36,80	25,00	35,70	24,00	34,60	23,20	32,00	25,00
6,0	35,60	35,60	34,60	25,00	33,80	25,00	32,80	24,00	32,00	23,20	30,40	25,00
6,5	32,80	32,80	31,80	25,00	31,00	25,00	30,20	24,00	29,50	23,20	28,30	25,00
7,0	30,20	30,20	29,20	25,00	28,50	25,00	27,80	24,00	27,10	23,20	26,20	25,00
7,5	27,80	27,80	26,90	25,00	26,20	25,00	25,60	24,00	25,00	23,20	24,30	24,00
8,0	25,60	25,60	24,70	23,90	24,10	23,60	23,60	23,00	23,10	22,60	22,50	22,50
9,0	21,40	21,40	20,60	21,00	20,20	20,80	19,80	20,50	19,40	20,30	19,10	19,20
10,0	16,50	16,50	17,40	18,20	17,00	18,20	16,60	18,00	16,40	17,90	16,20	16,30
11,0			14,70	15,30	14,30	15,70						
12,0					12,20	13,50	11,90	13,70	11,70	13,80	11,60	11,90
13,0					10,50	11,70						
14,0							8,80	10,50	8,60	10,60	8,50	8,80
15,0							7,65	9,30				
16,0									6,50	8,40	6,40	6,65
17,0											5,60	5,80
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
	Кратность полиспаста											
	16	15	14	8	14	8	12	8	10	6	8	8
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03
	Код грузовой характеристики											
	000002											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

¹ - Только при положении стрелы перпендикулярно заднему ребру опрокидывания.

² - С использованием большегрузного блока.

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	19,2	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0
2,0												
2,6												
2,7												
3,0	22,50	25,00	25,00	22,00								
3,2	22,50	25,00	25,00	22,00								
3,5	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00		
4,0	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
4,5	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
5,0	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
5,5	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
6,0	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
6,5	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
7,0	22,50	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00
7,5	22,52	23,80	23,80	22,00	23,60	23,40	20,50	23,00	22,40	19,00	22,00	21,30
8,0	21,90	22,20	22,20	21,20	22,00	21,80	20,50	21,50	21,20	19,00	20,80	20,40
9,0	19,80	19,00	19,10	19,20	18,80	18,90	18,50	18,50	18,60	17,30	18,30	18,20
10,0	17,60	16,20	16,30	17,10	16,10	16,30	16,60	16,10	16,20	15,70	16,00	16,00
11,0												
12,0	13,70	11,70	11,90	13,50	11,90	12,10	13,30	12,00	12,10	12,70	12,20	12,20
13,0												
14,0	10,70	8,70	9,00	10,70	8,90	9,20	10,70	9,20	9,30	10,40	9,40	9,40
15,0												
16,0	8,50	6,60	6,85	8,50	6,80	7,10	8,60	7,10	7,20	8,50	7,30	7,35
17,0												
18,0	7,60	4,95	5,25	6,90	5,25	5,50	7,00	5,50	5,65	7,00	5,70	5,85
20,0					4,00	4,25	5,80	4,20	4,40	5,90	4,40	4,65
22,0								3,20	3,45	4,90	3,40	3,65
24,0											2,65	2,85
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
	Кратность полиспаста											
	6	8	8	6	8	8	6	8	6	6	6	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03
	Код грузовой характеристики											
	000002											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
установлен на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Работа главной лебёдкой												
Вылет, м	Длина стрелы, м											
	26,0	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0
2,0												
2,6												
2,7												
3,0												
3,2												
3,5												
4,0	17,50											
4,5	17,50	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50					
5,0	17,50	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80		
5,5	17,50	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00
6,0	17,50	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00
6,5	17,50	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00
7,0	17,50	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00
7,5	17,50	20,80	20,10	16,00	19,20	19,00	14,50	17,80	17,50	12,80	16,60	16,00
8,0	17,50	19,80	19,30	16,00	18,40	18,20	14,50	17,10	16,80	12,80	16,00	15,50
9,0	16,00	17,70	17,40	14,70	16,70	16,50	13,50	15,70	15,40	12,10	14,80	14,40
10,0	14,60	15,70	15,60	13,50	15,10	14,90	12,50	14,30	14,10	11,40	13,60	13,30
11,0												
12,0	12,10	12,20	12,20	11,30	12,00	12,00	10,70	11,70	11,60	10,00	11,30	11,20
13,0												
14,0	10,00	9,40	9,50	9,50	9,40	9,50	9,20	9,40	9,40	8,70	9,30	9,20
15,0												
16,0	8,30	7,35	7,45	8,00	7,45	7,55	7,90	7,50	7,60	7,60	7,60	7,50
17,0												
18,0	7,00	5,80	5,95	6,80	5,90	6,00	6,80	6,00	6,10	6,60	6,10	6,10
20,0	5,90	4,60	4,75	5,80	4,70	4,85	5,80	4,80	4,90	5,70	4,90	5,00
22,0	4,90	3,60	3,80	4,95	3,70	3,85	4,95	3,80	3,95	4,90	3,95	4,05
24,0	4,05	2,80	3,00	4,15	2,95	3,05	4,20	3,05	3,20	4,20	3,15	3,30
26,0		2,15	2,35	3,50	2,30	2,45	3,55	2,40	2,55	3,60	2,50	2,65
28,0					1,75	1,90	3,00	1,85	2,00	3,05	1,95	2,10
30,0								1,40	1,55	2,55	1,50	1,65
32,0											1,10	1,25
34,0												
	Кратность полиспаста											
	6	6	6	4	6	6	4	6	6	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы											
	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03
	Код грузовой характеристики											
	000002											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
установлен на поворотной платформе (Лист 4 из 4)**

Работа главной лебёдкой										
Вылет, м	Длина стрелы, м									
	34,0	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0										
2,6										
2,7										
3,0										
3,2										
3,5										
4,0										
4,5										
5,0										
5,5	10,50	10,00	15,50	14,50						
6,0	10,50	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30		
6,5	10,50	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
7,0	10,50	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
7,5	10,50	10,00	15,20	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
8,0	10,50	10,00	14,70	14,50	13,60	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
9,0	10,50	10,00	13,70	13,50	12,70	12,40	11,50	11,30	10,00	10,00
10,0	10,50	10,00	12,70	12,50	11,80	11,60	10,80	10,60	9,50	9,50
11,0										
12,0	9,40	9,00	10,80	10,60	10,10	10,00	9,40	9,30	8,50	8,50
13,0										
14,0	8,30	8,00	9,00	8,90	8,60	8,50	8,10	8,00	7,50	7,50
15,0										
16,0	7,30	7,10	7,40	7,40	7,20	7,20	6,90	6,80	6,50	6,50
17,0										
18,0	6,40	6,30	6,00	6,10	6,00	6,00	5,80	5,80	5,55	5,55
20,0	5,55	5,55	4,90	4,95	4,90	4,95	4,80	4,90	4,70	4,70
22,0	4,85	4,85	4,00	4,05	4,00	4,05	3,95	4,05	3,95	3,90
24,0	4,20	4,20	3,25	3,30	3,25	3,35	3,25	3,35	3,25	3,20
26,0	3,60	3,60	2,60	2,70	2,60	2,70	2,60	2,70	2,65	2,60
28,0	3,05	3,05	2,05	2,15	2,05	2,15	2,05	2,15	2,15	2,05
30,0	2,60	2,60	1,60	1,70	1,60	1,75	1,65	1,75	1,75	1,65
32,0	2,20	2,20	1,20	1,35	1,20	1,40	1,30	1,40	1,40	1,30
34,0			0,85	1,00	0,85	1,05	1,00	1,10	1,10	1,00
	Кратность полиспаста									
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы									
	T-01	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики									
	000002									
	Допустимая скорость ветра, м/с									
	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
 установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы

Работа главной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
6,0	9,00	
6,5	9,00	7,00
7,0	9,00	7,00
8,0	9,00	7,00
9,0	7,90	7,00
10,0	7,10	6,40
12,0	5,80	5,30
14,0	4,70	4,40
16,0	3,75	3,50
18,0	2,90	2,70
20,0	2,10	1,90
22,0	1,40	1,20
24,0	0,70	0,60
	Кратность полиспаста	
	4	4
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	021102 – наклон удлинителя 0 градусов; 021202 – наклон удлинителя 15 градусов; 021302 – наклон удлинителя 30 градусов.	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	10,0	10,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
 установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы

Работа главной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
6,0	8,00	
6,5	8,00	6,00
7,0	8,00	6,00
8,0	8,00	6,00
9,0	6,90	6,00
10,0	6,00	5,30
12,0	4,70	4,20
14,0	3,60	3,30
16,0	2,60	2,40
18,0	1,80	1,65
20,0	1,00	0,90
	Кратность полиспаста	
	4	4
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	002102 – наклон удлинителя 0 градусов; 002202 – наклон удлинителя 15 градусов; 002302 – наклон удлинителя 30 градусов.	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	10,0	10,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
 установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 0,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
8,0	5,80	4,50
9,0	5,80	4,50
10,0	5,80	4,50
11,0	5,80	4,40
12,0	5,60	4,30
14,0	5,20	4,05
16,0	4,80	3,80
18,0	4,40	3,55
20,0	3,95	3,30
22,0	3,40	3,00
24,0	2,75	2,40
26,0	2,20	1,85
28,0	1,70	1,40
30,0	1,30	1,00
32,0	0,95	0,65
34,0	0,65	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101102	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой
 $0,4\text{т} + 2,0\text{т} + 2,0\text{т} + 2,55\text{т} + 3,25\text{т} = 10,2\text{т}$ установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 15,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
10,0	5,00	3,90
11,0	5,00	3,90
12,0	5,00	3,90
14,0	4,65	3,70
16,0	4,30	3,50
18,0	4,00	3,30
20,0	3,70	3,10
22,0	3,35	2,90
24,0	2,90	2,60
26,0	2,40	2,15
28,0	1,90	1,70
30,0	1,50	1,30
32,0	1,15	0,95
34,0	0,85	0,65
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101202	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой
 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 30,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
12,0	3,80	3,10
14,0	3,80	3,10
15,0	3,80	3,10
16,0	3,70	3,05
18,0	3,50	2,95
20,0	3,30	2,85
22,0	3,10	2,75
24,0	2,90	2,60
26,0	2,60	2,30
28,0	2,20	1,90
30,0	1,75	1,50
32,0	1,35	1,15
34,0	1,00	0,80
36,0	0,70	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101302	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой
 $0,4\text{т} + 2,0\text{т} + 2,0\text{т} + 2,55\text{т} + 3,25\text{т} = 10,2\text{т}$ установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 0,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
9,0	3,00	
10,0	3,00	2,60
11,0	3,00	2,60
12,0	3,00	2,60
13,0	3,00	2,60
14,0	2,90	2,55
16,0	2,70	2,40
18,0	2,50	2,25
20,0	2,30	2,10
22,0	2,10	1,95
24,0	1,90	1,80
26,0	1,70	1,60
28,0	1,50	1,35
30,0	1,30	1,05
32,0	1,10	0,75
34,0	0,80	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102102	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой
 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 15,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
12,0	2,40	2,10
14,0	2,30	2,10
16,0	2,20	2,00
18,0	2,10	1,90
20,0	2,00	1,80
22,0	1,90	1,70
24,0	1,80	1,60
26,0	1,70	1,50
28,0	1,60	1,40
30,0	1,45	1,25
32,0	1,25	1,05
34,0	1,00	0,75
36,0	0,70	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102202	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой
 $0,4\text{т} + 2,0\text{т} + 2,0\text{т} + 2,55\text{т} + 3,25\text{т} = 10,2\text{т}$ установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 30,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
15,0	2,00	
16,0	2,00	1,70
18,0	1,90	1,70
20,0	1,80	1,60
22,0	1,70	1,50
24,0	1,60	1,40
26,0	1,50	1,30
28,0	1,40	1,25
30,0	1,30	1,20
32,0	1,25	1,10
34,0	1,15	0,95
36,0	1,00	0,75
38,0	0,70	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102302	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор), работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
установлен на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2	19,2
2,0	32,00	32,00	25,00									
2,6	32,00	32,00	25,00									
3,0	32,00	32,00	25,00	32,00	25,00	30,00	24,00	28,00	23,20	26,00	25,00	22,50
3,5	32,00	32,00	25,00	32,00	25,00	30,00	24,00	28,00	23,20	26,00	25,00	22,50
4,0	30,60	30,40	25,00	30,20	25,00	29,20	24,00	28,00	23,20	26,00	25,00	22,50
4,5	28,60	28,40	25,00	28,20	25,00	27,60	24,00	26,80	23,20	26,00	25,00	22,50
5,0	26,60	26,40	25,00	26,20	25,00	25,70	24,00	25,00	23,20	24,30	23,50	22,50
5,5	24,40	24,20	23,50	24,00	23,50	23,50	23,40	22,90	23,20	22,30	21,70	22,50
6,0	22,40	22,20	21,70	22,00	21,70	21,50	21,60	21,00	21,40	20,50	20,00	21,00
6,5	20,40	20,20	19,80	20,00	19,80	19,50	19,80	19,00	19,60	18,60	18,10	19,50
7,0	18,40	18,20	18,00	18,00	18,00	17,60	18,00	17,20	18,00	16,80	16,40	18,00
7,5	16,50	16,30	16,40	16,10	16,40	15,70	16,40	15,40	16,40	15,00	14,80	16,40
8,0	14,80	14,60	15,00	14,40	15,00	14,00	15,00	13,80	15,00	13,50	13,40	15,00
9,0	12,00	11,80	12,20	11,60	12,20	11,40	12,20	11,20	12,20	11,00	11,10	12,20
10,0	10,00	9,90	10,40	9,70	10,50	9,40	10,50	9,30	10,50	9,20	9,30	10,50
11,0		8,50	8,80	8,20	9,00							
12,0				6,90	7,90	6,60	8,20	6,50	8,20	6,30	6,45	8,20
13,0				5,80	6,80							
14,0						4,60	6,10	4,50	6,20	4,40	4,50	6,20
15,0						3,90	5,30					
16,0								3,10	4,70	3,00	3,15	4,70
17,0										2,40	2,60	4,20
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
	Кратность полиспаста											
	8	8	8	8	8	8	8	8	6	8	8	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000012											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор), работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 4)**

Работа главной лебёдки												
Вылет, м	Длина стрелы, м											
	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2,0												
2,6												
3,0	25,00	25,00	22,00									
3,5	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00			
4,0	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
4,5	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
5,0	23,60	23,40	22,00	23,60	23,40	20,50	23,30	22,60	19,00	23,00	22,00	17,50
5,5	21,80	21,50	22,00	21,80	21,50	20,50	21,70	21,00	19,00	21,50	20,70	17,50
6,0	20,00	19,70	20,80	20,00	19,70	20,00	20,00	19,50	19,00	19,80	19,20	17,50
6,5	18,20	18,00	19,50	18,20	18,00	19,00	18,20	17,80	18,20	18,10	17,60	17,50
7,0	16,50	16,30	18,00	16,50	16,30	17,50	16,50	16,20	17,00	16,50	16,00	16,20
7,5	14,80	14,60	16,40	14,80	14,60	16,00	14,80	14,60	15,60	14,80	14,60	15,00
8,0	13,40	13,40	15,00	13,40	13,40	14,60	13,40	13,40	14,20	13,40	13,40	13,80
9,0	11,10	11,10	12,20	11,20	11,20	12,20	11,20	11,20	12,10	11,20	11,20	12,00
10,0	9,30	9,30	10,50	9,50	9,50	10,50	9,50	9,50	10,50	9,50	9,50	10,50
11,0												
12,0	6,40	6,50	8,20	6,60	6,60	8,20	6,60	6,70	8,20	6,60	6,70	8,20
13,0												
14,0	4,50	4,60	6,30	4,70	4,70	6,30	4,70	4,80	6,30	4,70	4,80	6,30
15,0												
16,0	3,10	3,25	4,80	3,30	3,40	4,90	3,30	3,50	4,90	3,30	3,50	4,90
17,0												
18,0	2,10	2,25	3,70	2,30	2,40	3,80	2,30	2,55	3,90	2,30	2,60	3,90
20,0				1,50	1,65	3,00	1,55	1,80	3,10	1,55	1,90	3,10
22,0							1,00	1,20	2,40	1,00	1,30	2,50
24,0											0,80	1,90
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
	Кратность полиспаста											
	8	8	6	8	8	6	8	6	6	6	6	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000012											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор), работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
установлен на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0
2,0												
2,6												
3,0												
3,5												
4,0												
4,5	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50						
5,0	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80			
5,5	20,60	20,00	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00	10,50
6,0	19,30	18,50	16,00	18,80	18,00	14,50	18,00	17,50	12,80	17,00	16,00	10,50
6,5	17,70	17,00	16,00	17,30	16,50	14,50	16,80	16,00	12,80	16,20	15,20	10,50
7,0	16,10	15,60	15,20	15,80	15,20	14,00	15,40	14,70	12,80	14,70	14,00	10,50
7,5	14,50	14,30	14,20	14,30	14,00	13,30	14,00	13,60	12,20	13,50	13,00	10,50
8,0	13,20	13,20	13,40	13,00	12,90	12,60	12,80	12,60	11,60	12,40	12,00	10,50
9,0	11,10	11,10	11,80	11,00	11,00	11,20	10,80	10,80	10,60	10,60	10,40	9,70
10,0	9,40	9,40	10,50	9,30	9,30	10,00	9,20	9,20	9,60	9,00	9,00	8,90
11,0												
12,0	6,60	6,70	8,20	6,60	6,70	8,00	6,60	6,60	7,80	6,50	6,60	7,40
13,0												
14,0	4,70	4,80	6,30	4,70	4,80	6,20	4,70	4,80	6,10	4,70	4,80	5,90
15,0												
16,0	3,30	3,50	4,90	3,30	3,50	4,80	3,30	3,50	4,80	3,30	3,50	4,70
17,0												
18,0	2,30	2,60	3,90	2,30	2,60	3,85	2,30	2,60	3,85	2,30	2,60	3,80
20,0	1,60	1,95	3,10	1,60	1,95	3,10	1,60	1,95	3,10	1,60	1,95	3,10
22,0	1,10	1,40	2,50	1,10	1,40	2,50	1,10	1,40	2,50	1,10	1,40	2,50
24,0	0,70	0,90	2,00	0,70	0,90	2,00	0,70	0,90	2,00	0,70	0,90	2,00
26,0			1,55			1,55			1,55			1,60
28,0						1,20			1,20			1,25
30,0									0,90			0,95
32,0												
34,0												
	Кратность полиспаста											
	6	6	4	6	6	4	6	6	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000012											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор), работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
 установлен на поворотной платформе (Лист 4 из 4)

Работа главной лебёдкой									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0									
2,6									
3,0									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5	10,00	15,50	14,50						
6,0	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30		
6,5	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
7,0	10,00	14,20	13,50	13,20	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
7,5	10,00	13,00	12,40	12,30	12,00	11,40	11,30	10,00	10,00
8,0	9,70	12,00	11,50	11,40	11,10	10,60	10,40	9,60	9,40
9,0	9,00	10,30	9,90	9,80	9,50	9,20	9,00	8,60	8,30
10,0	8,30	8,80	8,60	8,50	8,20	8,00	7,80	7,50	7,30
11,0									
12,0	7,00	6,40	6,50	6,20	6,20	6,00	6,00	5,80	5,60
13,0									
14,0	5,70	4,60	4,70	4,50	4,60	4,40	4,50	4,35	4,20
15,0									
16,0	4,60	3,30	3,50	3,30	3,50	3,20	3,40	3,30	3,20
17,0									
18,0	3,75	2,30	2,60	2,30	2,60	2,30	2,60	2,45	2,30
20,0	3,10	1,60	1,95	1,60	1,95	1,60	1,95	1,80	1,60
22,0	2,50	1,10	1,40	1,10	1,40	1,10	1,40	1,25	1,10
24,0	2,00	0,70	0,90	0,70	0,90	0,70	0,90	0,80	0,70
26,0	1,60								
28,0	1,25								
30,0	0,95								
32,0									
34,0									
	Кратность полиспаста								
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики								
	000012								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Работа главной лебёдкой												
Вылет, м	Длина стрелы, м											
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2	19,2
2,0	60,00	55,00	25,00									
2,7	60,00	55,00	25,00									
3,0	57,70	55,00	25,00	51,00	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00	22,50
3,2	55,80	55,00	25,00	51,00	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00	22,50
3,5	52,80	52,00	25,00	51,00	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00	22,50
4,0	47,70	47,00	25,00	46,00	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00	22,50
4,5	42,80	42,20	25,00	41,30	25,00	40,50	24,00	36,50	23,20	32,00	25,00	22,50
5,0	38,40	37,80	25,00	37,00	25,00	36,40	24,00	34,20	23,20	32,00	25,00	22,50
5,5	34,40	33,80	25,00	33,10	25,00	32,60	24,00	31,30	23,20	30,00	25,00	22,50
6,0	30,60	30,10	25,00	29,50	25,00	29,00	24,00	28,40	23,20	27,40	25,00	22,50
6,5	27,50	27,00	25,00	26,50	25,00	26,00	24,00	25,50	23,20	24,90	24,20	22,50
7,0	24,80	24,20	23,20	23,80	23,20	23,20	23,00	22,80	22,50	22,40	22,20	22,00
7,5	22,40	21,80	21,40	21,40	21,40	20,80	21,40	20,40	21,20	20,20	20,00	20,90
8,0	20,20	19,60	19,70	19,20	19,70	18,60	19,70	18,30	19,70	18,10	18,00	19,50
9,0	16,50	15,90	16,60	15,50	16,70	15,00	16,70	14,80	16,70	14,70	14,60	16,70
10,0	13,60	13,10	13,90	12,70	14,10	12,30	14,20	12,10	14,30	12,00	12,00	14,40
11,0		10,90	11,60	10,50	11,90							
12,0				8,60	10,00	8,30	10,30	8,00	10,40	7,90	8,30	10,50
13,0				7,20	8,50							
14,0						5,70	7,50	5,50	7,60	5,40	5,75	7,70
15,0						4,70	6,50					
16,0								3,80	5,80	3,70	4,00	5,90
17,0										3,00	3,35	5,20
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
	Кратность полиспаста											
	14	14	8	14	8	12	8	10	6	8	8	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000003											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 4)

Работа главной лебёдки												
Вылет, м	Длина стрелы, м											
	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2,0												
2,7												
3,0	25,00	25,00	22,00									
3,2	25,00	25,00	22,00									
3,5	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00			
4,0	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
4,5	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
5,0	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
5,5	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
6,0	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
6,5	24,00	23,70	22,00	24,00	23,40	20,50	23,40	22,40	19,00	22,40	21,40	17,50
7,0	22,00	21,70	21,50	22,00	21,40	20,50	21,50	20,80	19,00	21,00	20,10	17,50
7,5	20,00	19,70	20,70	20,00	19,40	20,00	19,60	19,00	19,00	19,30	18,50	17,50
8,0	18,10	17,80	19,50	18,10	17,60	18,80	17,80	17,30	17,80	17,70	17,00	16,60
9,0	14,80	14,60	16,70	14,80	14,60	16,20	14,80	14,50	15,60	14,70	14,10	14,80
10,0	12,10	12,00	14,40	12,20	12,10	14,00	12,40	12,10	13,60	12,30	11,90	13,10
11,0												
12,0	8,10	8,30	10,50	8,40	8,50	10,50	8,60	8,60	10,40	8,70	8,60	10,20
13,0												
14,0	5,60	5,90	7,80	5,90	6,10	7,90	6,15	6,25	7,90	6,25	6,30	7,90
15,0												
16,0	3,90	4,15	6,00	4,15	4,35	6,10	4,40	4,50	6,10	4,55	4,60	6,10
17,0												
18,0	2,60	2,90	4,60	2,85	3,15	4,75	3,10	3,30	4,80	3,30	3,40	4,80
20,0				1,90	2,20	3,75	2,15	2,40	3,85	2,35	2,50	3,85
22,0							1,40	1,65	3,05	1,55	1,75	3,05
24,0										0,95	1,20	2,40
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
	Кратность полиспаста											
	8	8	6	8	8	6	8	6	6	6	6	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000003											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Работа главной лебёдкой												
Вылет, м	Длина стрелы, м											
	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0
2,0												
2,7												
3,0												
3,2												
3,5												
4,0												
4,5	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50						
5,0	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80			
5,5	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00	10,50
6,0	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00	10,50
6,5	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00	10,50
7,0	20,20	19,40	16,00	19,10	18,40	14,50	17,90	17,50	12,80	16,60	16,00	10,50
7,5	18,70	18,00	16,00	17,90	17,30	14,50	16,90	16,40	12,80	15,90	15,20	10,50
8,0	17,20	16,60	15,30	16,60	16,00	14,00	15,80	15,30	12,80	15,00	14,30	10,50
9,0	14,40	13,90	13,90	14,10	13,60	12,90	13,60	13,20	11,90	13,20	12,60	10,50
10,0	12,10	11,80	12,50	12,00	11,60	11,70	11,70	11,40	10,90	11,50	11,10	9,80
11,0												
12,0	8,70	8,60	9,90	8,70	8,50	9,50	8,70	8,50	9,10	8,70	8,40	8,50
13,0												
14,0	6,25	6,35	7,80	6,30	6,30	7,60	6,40	6,30	7,40	6,40	6,30	7,20
15,0												
16,0	4,60	4,70	6,10	4,70	4,80	6,10	4,80	4,80	6,00	4,80	4,80	6,00
17,0												
18,0	3,40	3,50	4,90	3,50	3,60	4,90	3,65	3,65	4,90	3,65	3,70	4,90
20,0	2,45	2,60	3,95	2,55	2,70	3,95	2,70	2,75	3,95	2,75	2,80	3,95
22,0	1,70	1,85	3,15	1,80	1,95	3,15	1,95	2,00	3,15	2,00	2,05	3,15
24,0	1,10	1,30	2,50	1,20	1,40	2,55	1,35	1,45	2,55	1,40	1,50	2,55
26,0		0,80	2,00	0,75	0,90	2,05	0,85	1,00	2,05	0,90	1,05	2,05
28,0						1,65			1,65			1,65
30,0									1,30			1,30
32,0												1,00
	Кратность полиспаста											
	6	6	4	6	6	4	6	6	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000003											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т
 установлен на поворотной платформе (Лист 4 из 4)

Работа главной лебёдки									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0									
2,7									
3,0									
3,2									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5	10,00	15,50	14,50						
6,0	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30		
6,5	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
7,0	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
7,5	10,00	14,80	14,00	13,70	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
8,0	10,00	14,10	13,40	13,20	12,60	12,20	11,30	10,00	10,00
9,0	10,00	12,60	12,10	12,00	11,50	11,20	10,80	9,80	9,80
10,0	9,40	11,20	10,80	10,80	10,40	10,20	10,00	9,20	9,20
11,0									
12,0	8,20	8,60	8,40	8,50	8,20	8,20	8,10	7,70	7,70
13,0									
14,0	7,00	6,40	6,30	6,40	6,30	6,40	6,30	6,20	6,20
15,0									
16,0	5,90	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
17,0									
18,0	4,90	3,65	3,70	3,65	3,70	3,65	3,70	3,70	3,65
20,0	3,95	2,75	2,80	2,75	2,80	2,75	2,80	2,80	2,75
22,0	3,15	2,05	2,10	2,05	2,10	2,05	2,10	2,10	2,05
24,0	2,55	1,50	1,55	1,50	1,55	1,50	1,55	1,55	1,50
26,0	2,05	1,00	1,10	1,05	1,10	1,05	1,10	1,10	1,05
28,0	1,65								
30,0	1,30								
32,0	1,00								
	Кратность полиспаста								
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики								
	000003								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой
0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т установлен на поворотной платформе,
удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы**

Работа главной лебёдкой		
Вылет, м м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
6,0	9,00	
6,5	9,00	7,00
7,0	9,00	7,00
8,0	9,00	7,00
9,0	7,90	7,00
10,0	6,90	6,00
12,0	5,20	4,50
14,0	3,80	3,30
16,0	2,70	2,20
18,0	1,90	1,50
20,0	1,20	0,90
22,0	0,65	
	Кратность полиспаста	
	4	4
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	021103 – наклон удлинителя 0 градусов; 021203 – наклон удлинителя 15 градусов; 021303 – наклон удлинителя 30 градусов.	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	10,0	10,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой
 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы

Работа главной лебёдкой		
Вылет, м м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
6,0	8,00	
6,5	8,00	6,00
7,0	8,00	6,00
8,0	8,00	6,00
9,0	6,70	6,00
10,0	5,70	5,00
12,0	4,20	3,60
14,0	3,00	2,40
16,0	2,00	1,50
18,0	1,20	0,80
20,0	0,65	
22,0		
	Кратность полиспаста	
	4	4
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	002103 – наклон удлинителя 0 градусов; 002203 – наклон удлинителя 15 градусов; 002303 – наклон удлинителя 30 градусов.	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	10,0	10,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой
 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 0,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
8,0	5,80	4,50
9,0	5,80	4,50
10,0	5,80	4,50
11,0	5,80	4,40
12,0	5,50	4,25
14,0	4,80	3,80
16,0	3,90	3,20
18,0	3,00	2,50
20,0	2,20	1,80
22,0	1,60	1,25
24,0	1,10	0,75
26,0	0,70	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101103	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой
 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 15,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
10,0	5,00	3,90
11,0	5,00	3,90
12,0	5,00	3,90
14,0	4,65	3,70
16,0	4,10	3,40
18,0	3,40	2,90
20,0	2,60	2,25
22,0	1,95	1,65
24,0	1,40	1,15
26,0	0,95	0,70
28,0	0,55	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101203	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой
 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 30,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
12,0	3,80	3,10
14,0	3,80	3,10
15,0	3,80	3,10
16,0	3,70	3,05
18,0	3,30	2,85
20,0	2,80	2,45
22,0	2,25	1,95
24,0	1,70	1,45
26,0	1,25	1,00
28,0	0,85	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101303	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой
 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 0,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
9,0	3,00	
10,0	3,00	2,60
12,0	3,00	2,60
13,0	3,00	2,60
14,0	2,90	2,55
16,0	2,70	2,40
18,0	2,50	2,10
20,0	2,15	1,70
22,0	1,65	1,25
24,0	1,15	0,80
26,0	0,75	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102103	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой
 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 15,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
12,0	2,40	2,10
14,0	2,30	2,10
16,0	2,20	2,00
18,0	2,10	1,90
20,0	1,95	1,75
22,0	1,75	1,50
24,0	1,45	1,15
26,0	1,10	0,75
28,0	0,70	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102203	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой
 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 30,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
15,0	2,00	
16,0	2,00	1,70
18,0	1,90	1,70
20,0	1,80	1,60
22,0	1,70	1,50
24,0	1,60	1,35
26,0	1,45	1,15
28,0	1,20	0,85
30,0	0,80	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102303	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор),
работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Работа главной лебёдкой												
Вылет, м	Длина стрелы, м											
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2	19,2
2,0	32,00	32,00	25,00									
2,6	32,00	32,00	25,00									
3,0	32,00	32,00	25,00	30,00	25,00	28,00	24,00	26,00	23,20	24,00	23,00	22,50
3,5	32,00	32,00	25,00	30,00	25,00	28,00	24,00	26,00	23,20	24,00	23,00	22,50
4,0	29,00	28,50	25,00	27,80	25,00	27,00	24,00	26,00	23,20	24,00	23,00	22,50
4,5	26,00	25,50	25,00	25,00	25,00	24,30	24,00	23,50	23,20	22,50	22,00	22,50
5,0	23,30	22,80	22,80	22,30	22,80	21,60	22,50	21,00	22,30	20,50	20,00	22,00
5,5	20,50	20,00	20,20	19,50	20,20	19,00	20,20	18,40	20,20	18,00	17,80	20,00
6,0	18,00	17,50	18,00	17,00	18,00	16,50	18,00	16,00	18,00	15,60	15,60	18,00
6,5	16,00	15,50	16,00	15,00	16,00	14,50	16,00	13,90	16,00	13,50	13,50	16,00
7,0	14,00	13,70	14,00	13,20	14,00	12,60	14,00	12,10	14,00	11,80	11,80	14,00
7,5	12,40	12,00	12,40	11,50	12,40	11,00	12,40	10,50	12,40	10,20	10,20	12,40
8,0	11,00	10,60	11,00	10,10	11,00	9,60	11,00	9,20	11,00	8,90	8,90	11,00
9,0	8,80	8,50	8,80	8,00	8,80	7,60	8,80	7,20	8,80	7,00	7,00	8,80
10,0	7,00	6,80	7,20	6,40	7,20	6,00	7,20	5,70	7,20	5,40	5,60	7,20
11,0		5,40	5,90	5,00	6,00							
12,0				4,00	5,00	3,60	5,20	3,40	5,20	3,20	3,45	5,20
13,0				3,20	4,10							
14,0						2,20	3,70	2,00	3,70	1,80	2,05	3,70
15,0						1,70	3,00					
16,0								1,00	2,60	0,90	1,05	2,70
17,0												2,30
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
	Кратность полиспаста											
	8	8	8	8	8	8	8	8	6	8	6	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000013											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор),
работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 4)**

Работа главной лебёдки												
Вылет, м	Длина стрелы, м											
	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2,0												
2,6												
3,0	23,00	23,00	22,00									
3,5	23,00	23,00	22,00	23,00	22,00	20,50	22,00	21,00	19,00			
4,0	23,00	23,00	22,00	23,00	22,00	20,50	22,00	21,00	19,00	21,00	20,00	17,50
4,5	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	20,50	21,40	21,00	19,00	21,00	20,00	17,50
5,0	20,00	20,00	21,50	20,00	20,00	20,50	20,00	20,00	19,00	20,00	20,00	17,50
5,5	17,80	17,80	20,00	17,80	17,80	18,80	17,80	17,80	17,60	17,80	17,50	16,50
6,0	15,40	15,40	18,00	15,40	15,40	17,00	15,40	15,40	16,20	15,40	15,20	15,50
6,5	13,40	13,40	16,00	13,40	13,40	15,50	13,40	13,40	14,90	13,30	13,20	14,20
7,0	11,60	11,60	14,00	11,60	11,60	13,80	11,60	11,60	13,50	11,50	11,50	12,90
7,5	10,00	10,00	12,40	10,00	10,00	12,30	10,00	10,00	12,10	10,00	10,00	11,70
8,0	8,80	8,80	11,00	8,90	8,90	11,00	8,90	8,90	10,90	8,90	8,90	10,60
9,0	7,00	7,10	8,80	7,10	7,10	8,80	7,10	7,10	8,80	7,10	7,10	8,80
10,0	5,60	5,70	7,20	5,70	5,80	7,20	5,70	5,80	7,20	5,70	5,80	7,20
11,0												
12,0	3,40	3,60	5,20	3,60	3,80	5,20	3,70	3,80	5,20	3,70	3,80	5,20
13,0												
14,0	2,00	2,20	3,80	2,20	2,35	3,85	2,40	2,45	3,85	2,50	2,55	3,85
15,0												
16,0	1,00	1,15	2,80	1,20	1,35	2,85	1,40	1,50	2,85	1,50	1,60	2,85
17,0		0,75		0,80	0,95		1,00	1,10		1,10	1,20	
18,0			2,00			2,05		0,75	2,10	0,70	0,85	2,10
20,0						1,45			1,50			1,55
22,0									1,00			1,05
24,0												
	Кратность полиспаста											
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000013											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор),
работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Работа главной лебёдкой												
Вылет, м	Длина стрелы, м											
	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0
2,0												
2,6												
3,0												
3,5												
4,0												
4,5	20,00	19,00	16,00	18,00	17,50	14,50						
5,0	20,00	19,00	16,00	18,00	17,50	14,50	16,00	16,00	12,80			
5,5	17,50	17,00	16,00	16,80	16,30	14,50	16,00	16,00	12,80	13,00	13,00	10,50
6,0	15,00	14,80	14,60	14,50	14,40	13,50	14,00	14,00	12,80	13,00	13,00	10,50
6,5	13,00	12,80	13,40	12,60	12,60	12,50	12,20	12,20	12,00	11,60	11,60	10,50
7,0	11,30	11,10	12,20	11,00	11,00	11,60	10,70	10,70	11,20	10,20	10,20	10,50
7,5	9,80	9,80	11,20	9,60	9,60	10,80	9,40	9,40	10,40	9,00	9,00	9,90
8,0	8,80	8,80	10,30	8,60	8,60	10,00	8,40	8,40	9,70	8,10	8,10	9,30
9,0	7,10	7,10	8,60	7,00	7,00	8,40	6,90	6,90	8,20	6,60	6,60	7,90
10,0	5,70	5,80	7,20	5,60	5,70	7,00	5,60	5,70	6,90	5,40	5,50	6,70
11,0												
12,0	3,70	3,80	5,20	3,70	3,80	5,10	3,70	3,80	5,00	3,60	3,70	4,85
13,0												
14,0	2,50	2,60	3,85	2,50	2,60	3,80	2,50	2,60	3,70	2,50	2,50	3,60
15,0												
16,0	1,60	1,70	2,85	1,60	1,70	2,80	1,60	1,70	2,75	1,60	1,65	2,65
17,0	1,20	1,30		1,20	1,30		1,20	1,30		1,20	1,30	
18,0	0,80	0,90	2,10	0,80	0,95	2,10	0,80	0,95	2,05	0,80	0,95	2,00
20,0			1,55			1,55			1,50			1,45
22,0			1,05			1,05			1,05			1,00
24,0												
	Кратность полиспаста											
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000013											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор),
работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 4 из 4)**

Работа главной лебёдки									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0									
2,6									
3,0									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5	10,00	12,00	12,00						
6,0	10,00	12,00	12,00	10,00	10,00	9,50	9,50		
6,5	10,00	10,80	10,80	10,00	10,00	9,50	9,50	9,00	8,00
7,0	10,00	9,70	9,70	9,10	9,10	8,60	8,80	8,40	8,00
7,5	9,60	8,60	8,60	8,20	8,30	7,80	8,00	7,70	7,40
8,0	9,00	7,70	7,70	7,40	7,40	7,10	7,20	7,00	6,70
9,0	7,70	6,30	6,30	6,10	6,10	5,80	5,80	5,70	5,50
10,0	6,50	5,20	5,20	5,00	5,00	4,80	4,80	4,70	4,60
11,0									
12,0	4,70	3,50	3,60	3,40	3,40	3,20	3,20	3,15	3,10
13,0									
14,0	3,50	2,40	2,45	2,30	2,30	2,20	2,20	2,15	2,10
15,0									
16,0	2,60	1,55	1,60	1,45	1,55	1,40	1,45	1,40	1,35
17,0		1,15	1,25	1,10	1,20	1,05	1,10	1,05	1,00
18,0	1,95	0,80	0,95	0,80	0,90	0,80	0,85	0,80	0,75
20,0	1,45								
22,0	1,00								
24,0									
	Кратность полиспаста								
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики								
	000013								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2	19,2
2,0	55,00	55,00	25,00									
2,7	55,00	55,00	25,00									
3,0	55,00	55,00	25,00	51,00	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00	22,50
3,2	53,80	53,00	25,00	51,00	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00	22,50
3,5	51,00	50,00	25,00	48,50	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00	22,50
4,0	46,00	45,00	25,00	43,70	25,00	42,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00	22,50
4,5	41,20	40,20	25,00	39,10	25,00	38,00	24,00	36,00	23,20	32,00	25,00	22,50
5,0	36,80	36,00	25,00	35,00	25,00	34,20	24,00	33,00	23,20	32,00	25,00	22,50
5,5	32,80	32,00	25,00	31,20	25,00	30,50	24,00	29,80	23,20	29,20	25,00	22,50
6,0	29,20	28,40	25,00	27,70	25,00	27,30	24,00	26,70	23,20	26,30	25,00	22,50
6,5	26,10	25,30	24,00	24,60	24,00	24,30	23,60	23,80	23,20	23,60	23,30	22,50
7,0	23,40	22,60	22,20	21,90	22,20	21,60	22,20	21,20	22,20	21,00	21,00	21,70
7,5	21,00	20,20	20,40	19,50	20,40	19,20	20,40	18,80	20,40	18,60	18,70	20,30
8,0	18,80	18,00	18,60	17,40	18,60	17,00	18,60	16,70	18,60	16,50	16,60	18,60
9,0	15,00	14,50	15,20	13,90	15,20	13,50	15,20	13,20	15,20	13,00	13,10	15,20
10,0	12,20	11,80	12,50	11,20	12,70	10,80	12,70	10,50	12,70	10,30	10,60	12,70
11,0		9,60	10,30	9,10	10,60							
12,0				7,45	8,90	7,10	9,10	6,90	9,10	6,70	7,00	9,10
13,0				6,10	7,50							
14,0						4,70	6,60	4,60	6,70	4,40	4,70	6,75
15,0						3,80	5,70					
16,0								3,00	5,00	2,85	3,15	5,05
17,0										2,20	2,55	4,40
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
	Кратность полиспаста											
	14	14	8	14	8	12	8	10	6	8	8	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000004											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 4)

Вылет, м	Работа главной лебёдки											
	Длина стрелы, м											
	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2,0												
2,7												
3,0	25,00	25,00	22,00									
3,2	25,00	25,00	22,00									
3,5	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00			
4,0	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
4,5	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
5,0	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
5,5	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
6,0	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
6,5	22,90	22,90	22,00	22,90	22,70	20,50	22,40	21,70	19,00	21,50	20,70	17,50
7,0	20,60	20,60	21,20	20,60	20,40	20,50	20,20	19,80	19,00	19,70	19,10	17,50
7,5	18,40	18,40	20,00	18,40	18,30	19,10	18,10	18,00	18,10	17,80	17,50	17,00
8,0	16,40	16,40	18,40	16,40	16,30	17,70	16,30	16,20	16,90	16,00	15,90	16,00
9,0	13,10	13,10	15,20	13,10	13,10	15,00	13,20	13,10	14,60	13,00	13,00	13,80
10,0	10,50	10,60	12,70	10,60	10,60	12,60	10,70	10,70	12,50	10,70	10,70	11,90
11,0												
12,0	6,90	7,10	9,10	7,20	7,20	9,10	7,30	7,30	9,20	7,30	7,30	9,00
13,0												
14,0	4,60	4,80	6,80	4,90	5,10	6,80	5,10	5,20	6,80	5,20	5,30	6,90
15,0												
16,0	3,00	3,25	5,10	3,30	3,55	5,15	3,55	3,70	5,25	3,65	3,80	5,30
17,0												
18,0	1,80	2,15	3,90	2,15	2,40	3,95	2,40	2,60	4,10	2,50	2,70	4,15
20,0				1,20	1,50	3,05	1,45	1,70	3,20	1,60	1,85	3,25
22,0							0,75	1,00	2,40	0,90	1,15	2,50
24,0												1,90
26,0												
28,0												
30,0												
	Кратность полиспаста											
	8	8	6	8	8	6	8	6	6	6	6	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000005											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0
2,0												
2,7												
3,0												
3,2												
3,5												
4,0												
4,5	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50						
5,0	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80			
5,5	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00	10,50
6,0	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00	10,50
6,5	20,30	19,80	16,00	19,30	18,50	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00	10,50
7,0	18,80	18,40	16,00	18,00	17,50	14,50	17,30	16,60	12,80	16,40	15,30	10,50
7,5	17,20	16,90	16,00	16,60	16,20	14,50	16,00	15,50	12,80	15,40	14,40	10,50
8,0	15,60	15,40	15,00	15,20	14,90	13,80	14,80	14,40	12,80	14,30	13,50	10,50
9,0	12,70	12,70	13,10	12,70	12,40	12,40	12,50	12,10	11,70	12,20	11,60	10,50
10,0	10,50	10,50	11,50	10,50	10,40	11,00	10,50	10,20	10,60	10,30	10,00	9,70
11,0												
12,0	7,30	7,30	8,80	7,30	7,30	8,60	7,40	7,30	8,50	7,40	7,30	8,10
13,0												
14,0	5,20	5,30	6,80	5,20	5,30	6,70	5,40	5,40	6,70	5,40	5,40	6,60
15,0												
16,0	3,75	3,85	5,30	3,80	3,90	5,25	4,00	4,00	5,25	4,00	4,00	5,25
17,0												
18,0	2,65	2,75	4,15	2,70	2,80	4,15	2,90	2,90	4,15	2,90	2,95	4,15
20,0	1,75	1,90	3,25	1,80	1,95	3,25	2,00	2,05	3,25	2,10	2,15	3,25
22,0	1,05	1,25	2,55	1,15	1,30	2,55	1,30	1,40	2,60	1,40	1,50	2,60
24,0			2,00		0,80	2,00	0,70	0,90	2,05	0,80	0,95	2,05
26,0			1,50			1,50			1,55			1,55
28,0						1,10			1,15			1,15
30,0									0,80			0,80
	Кратность полиспаста											
	6	6	4	6	6	4	6	6	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000004											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 4 из 4)**

Работа главной лебёдки									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0									
2,7									
3,0									
3,2									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5	10,00	15,50	14,50						
6,0	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30		
6,5	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
7,0	10,00	15,50	14,00	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
7,5	10,00	14,60	13,30	13,60	12,70	12,20	11,30	10,00	10,00
8,0	10,00	13,70	12,60	12,90	12,10	12,20	11,30	10,00	10,00
9,0	10,00	11,90	11,20	11,40	10,80	11,00	10,40	9,70	9,70
10,0	9,30	10,20	9,80	10,00	9,50	9,80	9,30	9,00	9,00
11,0									
12,0	7,80	7,40	7,30	7,40	7,30	7,40	7,20	7,10	7,10
13,0									
14,0	6,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
15,0									
16,0	5,20	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
17,0									
18,0	4,15	2,90	2,95	2,90	2,95	2,90	2,95	2,95	2,90
20,0	3,25	2,10	2,15	2,10	2,15	2,10	2,15	2,15	2,10
22,0	2,60	1,45	1,55	1,45	1,55	1,50	1,55	1,55	1,50
24,0	2,05	0,90	1,00	0,90	1,05	1,00	1,05	1,05	1,00
26,0	1,55								
28,0	1,15								
30,0	0,80								
	Кратность полиспаста								
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики								
	000004								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т установлен на поворотной платформе,
удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы**

Работа главной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
6,0	9,00	
6,5	9,00	7,00
7,0	9,00	7,00
8,0	9,00	7,00
9,0	7,80	7,00
10,0	6,40	5,70
12,0	4,40	3,80
14,0	3,00	2,50
16,0	2,00	1,60
18,0	1,20	0,90
20,0	0,65	
	Кратность полиспаста	
	4	4
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	021104 – наклон удлинителя 0 градусов; 021204 – наклон удлинителя 15 градусов; 021304 – наклон удлинителя 30 градусов.	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	10,0	10,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т установлен на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы

Работа главной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
6,0	8,00	
6,5	8,00	6,00
7,0	8,00	6,00
8,0	8,00	6,00
9,0	6,50	5,30
10,0	5,30	4,30
12,0	3,40	2,70
14,0	2,10	1,60
16,0	1,20	0,80
18,0	0,55	
	Кратность полиспаста	
	4	4
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	002104 – наклон удлинителя 0 градусов; 002204 – наклон удлинителя 15 градусов; 002304 – наклон удлинителя 30 градусов.	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	10,0	10,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
 установлен на поворотной платформе, удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы,
 угол наклона удлинителя 0,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
8,0	5,80	4,50
9,0	5,80	4,50
10,0	5,80	4,50
11,0	5,80	4,35
12,0	5,30	4,10
14,0	4,20	3,40
16,0	3,10	2,55
18,0	2,25	1,80
20,0	1,60	1,20
22,0	1,05	0,70
24,0	0,60	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	T-03	T-03
	Код грузовой характеристики	
	101104	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
 установлен на поворотной платформе, удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы,
 угол наклона удлинителя 15,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
10,0	5,00	3,90
11,0	5,00	3,90
12,0	5,00	3,90
14,0	4,40	3,60
16,0	3,60	3,00
18,0	2,70	2,30
20,0	2,00	1,65
22,0	1,40	1,10
24,0	0,90	0,60
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101204	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
 установлен на поворотной платформе, удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы,
 угол наклона удлинителя 30,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
12,0	3,80	3,10
14,0	3,80	3,10
15,0	3,80	3,10
16,0	3,65	3,00
18,0	3,10	2,65
20,0	2,45	2,10
22,0	1,80	1,50
24,0	1,25	0,95
26,0	0,80	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101304	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
 установлен на поворотной платформе, удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы,
 угол наклона удлинителя 0,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
9,0	3,00	
10,0	3,00	2,60
12,0	3,00	2,60
13,0	3,00	2,60
14,0	2,90	2,50
16,0	2,65	2,15
18,0	2,20	1,70
20,0	1,65	1,20
22,0	1,10	0,70
24,0	0,60	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102104	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
 установлен на поворотной платформе, удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы,
 угол наклона удлинителя 15,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
12,0	2,40	2,10
14,0	2,30	2,10
16,0	2,20	2,00
18,0	2,05	1,80
20,0	1,80	1,50
22,0	1,45	1,10
24,0	1,05	0,65
26,0	0,60	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102204	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
 установлен на поворотной платформе, удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы,
 угол наклона удлинителя 30,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
15,0	2,00	
16,0	2,00	1,70
18,0	1,90	1,70
20,0	1,80	1,60
22,0	1,70	1,45
24,0	1,50	1,15
26,0	1,15	0,75
28,0	0,75	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102304	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор),
работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2	19,2
2,0	32,00	32,00	25,00									
2,6	32,00	32,00	25,00									
3,0	32,00	32,00	25,00	30,00	25,00	28,00	24,00	26,00	23,20	24,00	23,00	22,50
3,5	32,00	32,00	25,00	30,00	25,00	28,00	24,00	26,00	23,20	24,00	23,00	22,50
4,0	28,00	27,50	25,00	26,60	25,00	25,70	24,00	24,50	23,20	24,00	23,00	22,50
4,5	24,50	24,00	22,80	23,30	22,80	22,50	22,50	21,60	22,00	21,00	21,00	21,60
5,0	21,40	20,90	20,20	20,20	20,20	19,50	20,20	18,80	20,00	18,40	18,40	20,00
5,5	18,50	18,00	18,00	17,40	18,00	16,70	18,00	16,00	18,00	15,60	15,60	18,00
6,0	16,00	15,50	15,80	14,90	15,80	14,20	15,80	13,60	15,80	13,20	13,20	15,80
6,5	13,90	13,50	14,00	12,90	14,00	12,20	14,00	11,70	14,00	11,30	11,30	14,00
7,0	12,20	11,70	12,30	11,10	12,30	10,50	12,30	10,10	12,30	9,60	9,70	12,30
7,5	10,60	10,20	10,70	9,70	11,00	9,20	11,00	8,70	11,00	8,20	8,40	11,00
8,0	9,40	9,00	9,60	8,50	9,80	8,00	9,80	7,60	9,80	7,10	7,30	9,80
9,0	7,30	7,00	7,50	6,50	7,80	6,00	7,80	5,70	7,80	5,30	5,50	7,80
10,0	5,80	5,50	6,00	5,00	6,30	4,60	6,40	4,30	6,40	4,00	4,20	6,40
11,0		4,30	5,00	3,80	5,20							
12,0				2,90	4,25	2,60	4,35	2,30	4,40	2,10	2,40	4,40
13,0				2,20	3,45							
14,0						1,30	3,00	1,00	3,05	0,90	1,20	3,10
15,0							2,50				0,70	
16,0									2,10			2,15
17,0												1,70
18,0												
20,0												
	Кратность полиспаста											
	8	8	8	8	8	8	8	8	6	8	6	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000014											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор),
работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 4)

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2,0												
2,6												
3,0	23,00	23,00	22,00									
3,5	23,00	23,00	22,00	22,00	22,00	20,50	21,00	21,00	19,00			
4,0	23,00	23,00	22,00	22,00	22,00	20,50	21,00	21,00	19,00	20,00	20,00	17,50
4,5	20,50	20,50	21,20	20,00	20,00	20,50	20,00	20,00	19,00	20,00	20,00	17,50
5,0	18,00	18,00	20,00	18,00	18,00	19,40	17,70	17,70	18,50	17,30	17,30	17,50
5,5	15,60	15,60	18,00	15,60	15,60	17,60	15,20	15,20	17,00	14,80	14,80	15,60
6,0	13,20	13,20	15,80	13,20	13,20	15,30	13,00	13,00	14,80	12,60	12,60	14,10
6,5	11,30	11,30	14,00	11,30	11,30	13,60	11,10	11,10	13,20	10,80	10,80	12,60
7,0	9,70	9,70	12,30	9,70	9,70	12,10	9,60	9,60	11,60	9,30	9,30	11,20
7,5	8,40	8,40	10,90	8,40	8,40	10,70	8,30	8,30	10,40	8,20	8,20	10,00
8,0	7,30	7,30	9,70	7,40	7,30	9,60	7,30	7,30	9,40	7,20	7,20	9,00
9,0	5,50	5,60	7,80	5,60	5,60	7,80	5,60	5,60	7,60	5,60	5,60	7,40
10,0	4,20	4,30	6,40	4,40	4,40	6,40	4,40	4,40	6,30	4,40	4,50	6,20
11,0												
12,0	2,40	2,50	4,40	2,50	2,60	4,40	2,60	2,70	4,40	2,70	2,80	4,30
13,0												
14,0	1,00	1,30	3,10	1,20	1,45	3,10	1,30	1,55	3,10	1,50	1,65	3,10
15,0		0,80		0,80	1,00		0,90	1,10		1,00	1,20	
16,0			2,20			2,20		0,70	2,20		0,80	2,20
17,0												
18,0			1,45			1,50			1,50			1,50
20,0						1,00			1,00			1,00
	Кратность полиспаста											
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000014											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор),
работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0
2,0												
2,6												
3,0												
3,5												
4,0												
4,5	17,00	17,00	16,00	15,00	15,00	14,50						
5,0	17,00	17,00	16,00	15,00	15,00	14,50	13,00	13,00	12,80			
5,5	14,50	14,50	14,60	13,60	13,60	13,60	13,00	13,00	12,80	10,50	10,50	10,50
6,0	12,30	12,30	13,40	11,70	11,70	12,60	11,20	11,20	12,00	10,50	10,50	10,50
6,5	10,50	10,50	12,10	10,10	10,10	11,50	9,70	9,70	11,00	9,30	9,30	10,00
7,0	9,20	9,20	10,80	8,90	8,90	10,40	8,60	8,60	9,80	8,20	8,20	9,30
7,5	8,10	8,10	9,70	7,90	7,90	9,40	7,60	7,60	8,90	7,30	7,30	8,60
8,0	7,20	7,20	8,70	7,00	7,00	8,50	6,80	6,70	8,10	6,50	6,50	7,90
9,0	5,60	5,60	7,10	5,50	5,50	7,00	5,30	5,40	6,70	5,20	5,20	6,50
10,0	4,40	4,50	6,00	4,40	4,40	5,80	4,30	4,40	5,60	4,20	4,20	5,40
11,0												
12,0	2,70	2,80	4,25	2,70	2,80	4,15	2,70	2,80	4,00	2,60	2,70	3,90
13,0												
14,0	1,60	1,70	3,05	1,60	1,70	3,00	1,60	1,70	2,90	1,60	1,70	2,80
15,0	1,10	1,30		1,15	1,30		1,15	1,30		1,15	1,30	
16,0	0,70	0,90	2,20	0,80	0,90	2,15	0,85	0,90	2,10	0,85	0,90	2,00
17,0												
18,0			1,50			1,50			1,50			1,45
20,0			1,00			1,00			1,00			0,95
	Кратность полиспаста											
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000014											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор),
работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 4 из 4)**

Работа главной лебёдки									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0									
2,6									
3,0									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5	10,00	10,00	10,00						
6,0	10,00	10,00	10,00	8,50	8,50	8,00	8,00		
6,5	9,50	8,80	8,80	8,50	8,50	8,00	8,00	7,00	6,50
7,0	8,90	7,80	7,80	7,50	7,50	7,20	7,20	7,00	6,50
7,5	8,30	6,90	6,90	6,60	6,60	6,30	6,30	6,10	5,90
8,0	7,70	6,20	6,20	5,90	5,90	5,60	5,60	5,40	5,20
9,0	6,40	5,00	5,00	4,70	4,70	4,50	4,50	4,30	4,20
10,0	5,30	4,00	4,00	3,80	3,80	3,60	3,60	3,50	3,40
11,0									
12,0	3,80	2,60	2,60	2,50	2,50	2,30	2,40	2,30	2,10
13,0									
14,0	2,70	1,60	1,70	1,50	1,60	1,40	1,50	1,40	1,20
15,0		1,15	1,30	1,10	1,20	1,05	1,15	1,05	0,90
16,0	1,95	0,85	0,90	0,80	0,85	0,80	0,80	0,75	
17,0									
18,0	1,40								
20,0	0,90								
	Кратность полиспаста								
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики								
	000014								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2	19,2
2,0	55,00	55,00	25,00									
2,7	55,00	55,00	25,00									
3,0	53,20	52,30	25,00	51,00	25,00	45,00	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00	22,50
3,5	48,50	47,30	25,00	46,30	25,00	42,80	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00	22,50
4,0	43,60	42,50	25,00	41,50	25,00	39,80	24,00	38,00	23,20	32,00	25,00	22,50
4,5	39,00	38,00	25,00	37,00	25,00	35,80	24,00	34,20	23,20	32,00	25,00	22,50
5,0	34,80	33,80	25,00	32,80	25,00	31,80	24,00	30,60	23,20	28,90	25,00	22,50
5,5	30,80	30,00	25,00	29,00	25,00	28,10	24,00	27,20	23,20	26,00	25,00	22,50
6,0	27,20	26,40	25,00	25,50	25,00	24,80	24,00	24,00	23,20	23,20	23,20	22,50
6,5	24,00	23,40	22,80	22,50	22,80	21,90	22,50	21,20	22,20	20,60	20,70	21,80
7,0	21,20	20,70	20,60	19,80	20,60	19,20	20,50	18,60	20,50	18,20	18,30	20,50
7,5	18,70	18,20	18,40	17,40	18,50	16,70	18,60	16,20	18,60	15,80	16,00	18,60
8,0	16,50	16,00	16,50	15,20	16,60	14,60	16,70	14,20	16,70	13,90	14,10	16,70
9,0	12,90	12,40	13,10	11,90	13,30	11,30	13,40	11,00	13,40	10,70	10,90	13,40
10,0	10,20	9,70	10,50	9,30	10,70	8,80	10,90	8,60	11,00	8,40	8,60	11,00
11,0		7,80	8,50	7,40	8,80							
12,0				5,90	7,30	5,60	7,50	5,40	7,60	5,25	5,45	7,70
13,0				4,70	6,10							
14,0						3,35	5,30	3,20	5,40	3,10	3,40	5,50
15,0						2,60	4,50					
16,0								1,80	3,85	1,65	1,95	3,95
17,0										1,10	1,40	3,35
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
	Кратность полиспаста											
	14	14	8	14	8	12	8	10	6	8	8	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000005											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т на поворотной платформе (Лист 2 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдки											
	Длина стрелы, м											
	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2,0												
2,7												
3,0	25,00	25,00	22,00									
3,5	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00			
4,0	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
4,5	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
5,0	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
5,5	25,00	25,00	22,00	25,00	25,00	20,50	24,50	23,50	19,00	23,00	22,00	17,50
6,0	22,50	22,50	22,00	22,50	22,50	20,50	22,20	21,50	19,00	21,40	20,60	17,50
6,5	20,00	20,10	21,40	20,00	20,10	20,50	19,80	19,50	19,00	19,40	19,00	17,50
7,0	17,80	17,90	20,20	17,80	17,90	19,40	17,60	17,50	18,30	17,40	17,20	17,50
7,5	15,60	15,70	18,50	15,60	15,70	17,80	15,60	15,60	17,00	15,40	15,40	16,20
8,0	13,70	13,90	16,70	13,70	13,90	16,20	13,70	13,80	15,50	13,50	13,60	14,90
9,0	10,70	10,90	13,40	10,70	10,90	13,20	10,70	10,80	12,80	10,60	10,70	12,50
10,0	8,50	8,70	11,00	8,60	8,70	10,90	8,60	8,70	10,70	8,60	8,70	10,50
11,0												
12,0	5,40	5,60	7,70	5,60	5,75	7,70	5,70	5,85	7,70	5,70	5,85	7,60
13,0												
14,0	3,20	3,50	5,60	3,45	3,75	5,60	3,70	3,90	5,60	3,80	4,00	5,60
15,0												
16,0	1,80	2,05	4,05	2,00	2,30	4,15	2,25	2,45	4,15	2,40	2,60	4,15
17,0												
18,0	0,75	1,05	2,95	1,00	1,30	3,05	1,20	1,45	3,10	1,40	1,60	3,10
20,0						2,20		0,70	2,30		0,85	2,30
22,0									1,65			1,70
24,0												1,20
26,0												
28,0												
	Кратность полиспаста											
	8	8	6	8	8	6	8	6	6	6	6	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000005											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0
2,0												
2,7												
3,0												
3,5												
4,0												
4,5	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50						
5,0	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80			
5,5	21,50	20,50	16,00	20,00	19,00	14,50	18,50	17,50	12,80	17,00	16,00	10,50
6,0	20,30	19,80	16,00	19,10	19,00	14,50	17,90	17,50	12,80	17,00	16,00	10,50
6,5	18,60	18,30	16,00	17,60	17,50	14,50	16,60	16,30	12,80	15,80	15,30	10,50
7,0	16,70	16,60	16,00	16,00	15,90	14,50	15,20	15,00	12,80	14,60	14,30	10,50
7,5	14,90	14,90	15,00	14,40	14,30	13,80	13,90	13,70	12,80	13,40	13,20	10,50
8,0	13,30	13,30	14,00	13,00	12,90	13,00	12,60	12,50	12,10	12,30	12,10	10,50
9,0	10,60	10,60	12,00	10,50	10,40	11,40	10,40	10,30	10,70	10,30	10,10	9,60
10,0	8,60	8,70	10,30	8,60	8,60	9,90	8,60	8,60	9,40	8,60	8,50	8,70
11,0												
12,0	5,80	5,90	7,50	5,80	5,90	7,30	5,80	5,90	7,10	5,80	5,90	6,90
13,0												
14,0	3,90	4,05	5,50	3,95	4,05	5,40	4,00	4,10	5,40	4,00	4,10	5,30
15,0												
16,0	2,50	2,70	4,10	2,60	2,75	4,10	2,75	2,85	4,10	2,75	2,85	4,10
17,0												
18,0	1,50	1,70	3,10	1,60	1,75	3,10	1,75	1,85	3,10	1,80	1,90	3,10
20,0	0,75	0,95	2,30	0,85	1,00	2,30	1,00	1,15	2,35	1,10	1,25	2,35
22,0			1,70			1,70			1,75			1,75
24,0			1,20			1,20			1,25			1,25
26,0			0,80			0,80			0,85			0,85
28,0												
	Кратность полиспаста											
	6	6	4	6	6	4	6	6	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000005											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т на поворотной платформе (Лист 4 из 4)**

Работа главной лебёдкой									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0									
2,7									
3,0									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5	10,00	15,50	14,50						
6,0	10,00	15,50	14,50	14,00	13,00	12,20	11,30		
6,5	10,00	14,90	14,10	14,00	13,00	12,20	11,30	10,00	10,00
7,0	10,00	14,10	13,40	13,50	12,50	12,20	11,30	10,00	10,00
7,5	10,00	13,10	12,50	12,70	11,80	12,20	11,30	10,00	10,00
8,0	10,00	12,10	11,60	11,80	11,10	11,40	10,80	10,00	10,00
9,0	9,20	10,20	9,90	10,00	9,70	9,80	9,60	9,20	9,20
10,0	8,40	8,50	8,40	8,40	8,30	8,30	8,30	8,10	8,10
11,0									
12,0	6,80	5,80	5,90	5,80	5,90	5,80	5,90	5,80	5,80
13,0									
14,0	5,30	4,00	4,10	4,00	4,10	4,00	4,10	4,00	4,00
15,0									
16,0	4,10	2,75	2,85	2,75	2,85	2,75	2,85	2,85	2,75
17,0									
18,0	3,10	1,80	1,90	1,80	1,90	1,80	1,90	1,90	1,80
20,0	2,35	1,10	1,25	1,10	1,25	1,10	1,25	1,25	1,10
22,0	1,75								
24,0	1,25								
26,0	0,85								
28,0									
	Кратность полиспаста								
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики								
	000005								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т на поворотной платформе,
удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы**

Работа главной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
6,0	9,00	
6,5	9,00	7,00
7,0	9,00	7,00
8,0	7,40	6,10
9,0	6,00	5,00
10,0	4,80	4,00
12,0	3,00	2,40
14,0	1,70	1,30
16,0	0,90	
	Кратность полиспаста	
	4	4
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	021105 – наклон удлинителя 0 градусов; 021205 – наклон удлинителя 15 градусов; 021305 – наклон удлинителя 30 градусов.	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	10,0	10,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы

Работа главной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
6,0	8,00	
6,5	8,00	6,00
7,0	8,00	6,00
8,0	6,30	4,90
9,0	4,70	3,80
10,0	3,50	2,80
12,0	2,00	1,40
14,0	0,90	
	Кратность полиспаста	
	4	4
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	002105 – наклон удлинителя 0 градусов; 002205 – наклон удлинителя 15 градусов; 002305 – наклон удлинителя 30 градусов.	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	10,0	10,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т на поворотной платформе,
 удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 0,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
8,0	5,80	4,50
9,0	5,80	4,50
10,0	5,80	4,50
11,0	5,20	4,20
12,0	4,50	3,70
14,0	3,15	2,50
16,0	2,10	1,60
18,0	1,30	0,90
20,0	0,70	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101105	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т на поворотной платформе,
 удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 15,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
10,0	5,00	3,90
12,0	5,00	3,90
14,0	3,70	3,00
16,0	2,60	2,15
18,0	1,80	1,40
20,0	1,15	0,80
22,0	0,60	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101205	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т на поворотной платформе,
удлинитель 9,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 30,0 градусов**

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
12,0	3,80	3,10
14,0	3,80	3,10
15,0	3,80	3,10
16,0	3,30	2,70
18,0	2,35	1,90
20,0	1,60	1,25
22,0	1,00	0,65
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	101305	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 0,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
9,0	3,00	
10,0	3,00	2,60
12,0	3,00	2,60
13,0	3,00	2,40
14,0	2,70	2,10
16,0	2,00	1,45
18,0	1,35	0,85
20,0	0,75	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102105	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 15,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
12,0	2,40	2,10
14,0	2,30	2,10
16,0	2,15	1,90
18,0	1,85	1,40
20,0	1,30	0,80
22,0	0,75	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102205	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

Таблица грузоподъёмности «миди», т,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т на поворотной платформе,
 удлинитель 15,1 м установлен на оголовке стрелы, угол наклона удлинителя 30,0 градусов

Работа вспомогательной лебёдкой		
Вылет, м	Длина стрелы, м	
	38,0	42,0
15,0	2,00	
16,0	2,00	1,70
18,0	1,90	1,70
20,0	1,75	1,50
22,0	1,40	1,05
24,0	0,90	
	Кратность полиспаста	
	2	2
	Режим телескопирования стрелы	
	Т-03	Т-03
	Код грузовой характеристики	
	102305	
	Допустимая скорость ветра, м/с	
	9,0	9,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор),
работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2	19,2
2,0	32,00	32,00	25,00									
2,6	32,00	32,00	25,00									
3,0	32,00	32,00	25,00	30,00	25,00	28,00	24,00	26,00	23,20	24,00	22,00	22,50
3,2	32,00	32,00	25,00	30,00	25,00	28,00	24,00	26,00	23,20	24,00	22,00	22,50
3,5	29,60	29,00	25,00	28,00	25,00	26,70	24,00	26,00	23,20	24,00	22,00	22,50
4,0	25,80	25,00	25,00	24,20	25,00	23,50	24,00	22,80	23,20	22,00	21,40	22,50
4,5	22,50	21,70	21,80	21,00	21,80	20,20	21,80	19,60	21,80	19,00	19,00	21,40
5,0	19,60	18,80	19,00	18,10	19,00	17,20	19,00	16,50	19,00	15,80	15,80	18,70
5,5	16,80	16,00	16,20	15,30	16,20	14,20	16,20	13,50	15,80	13,10	13,10	15,60
6,0	14,40	13,70	14,00	12,80	14,00	11,90	13,80	11,40	13,50	11,00	11,00	13,30
6,5	12,30	11,60	12,00	10,80	12,00	10,00	11,80	9,60	11,60	9,20	9,20	11,50
7,0	10,50	9,90	10,40	9,20	10,40	8,50	10,20	8,10	10,10	7,80	7,80	10,00
7,5	9,10	8,50	9,10	7,80	9,10	7,20	9,00	6,90	8,90	6,60	6,60	8,90
8,0	7,90	7,40	7,90	6,70	8,00	6,20	8,00	5,90	7,90	5,70	5,70	7,90
9,0	6,00	5,50	6,10	5,00	6,20	4,50	6,30	4,30	6,30	4,10	4,10	6,30
10,0	4,60	4,20	4,70	3,70	4,90	3,30	5,00	3,10	5,00	2,90	3,00	5,00
11,0		3,20	3,60	2,70	3,90							
12,0				1,90	3,10	1,60	3,20	1,45	3,30	1,30	1,45	3,30
13,0				1,30	2,45	1,00		0,85		0,70	0,85	
14,0							2,10		2,10			2,10
15,0							1,60					
16,0									1,30			1,30
17,0												1,00
18,0												
	Кратность полиспаста											
	8	8	8	8	8	8	8	8	6	8	6	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000015											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор),
работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т на поворотной платформе (Лист 2 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2,0												
2,6												
3,0	22,00	22,00	22,00									
3,2	22,00	22,00	22,00									
3,5	22,00	22,00	22,00	20,00	20,00	20,50	20,00	20,00	19,00			
4,0	21,00	21,00	22,00	20,00	20,00	20,50	20,00	20,00	19,00	17,00	17,00	17,50
4,5	18,20	18,20	21,00	18,00	18,00	19,80	17,50	17,50	18,40	17,00	17,00	17,50
5,0	15,60	15,60	18,40	15,40	15,40	17,50	14,80	14,80	16,50	14,30	14,30	15,60
5,5	13,00	13,00	15,40	12,80	12,80	14,90	12,50	12,50	14,30	12,00	12,00	13,70
6,0	11,00	11,00	13,20	10,80	10,80	12,80	10,60	10,60	12,30	10,20	10,20	11,80
6,5	9,20	9,20	11,40	9,10	9,10	11,10	8,90	8,90	10,70	8,60	8,60	10,20
7,0	7,80	7,80	10,00	7,80	7,80	9,70	7,60	7,60	9,40	7,40	7,40	9,00
7,5	6,60	6,60	8,80	6,60	6,60	8,60	6,50	6,50	8,40	6,40	6,40	8,00
8,0	5,70	5,70	7,80	5,70	5,70	7,70	5,60	5,60	7,50	5,60	5,60	7,20
9,0	4,20	4,20	6,20	4,30	4,30	6,10	4,30	4,30	6,00	4,30	4,30	5,80
10,0	3,00	3,10	5,00	3,20	3,25	5,00	3,30	3,30	4,90	3,30	3,30	4,80
11,0												
12,0	1,40	1,50	3,30	1,60	1,70	3,30	1,70	1,80	3,30	1,80	1,85	3,20
13,0	0,80	0,90		1,00	1,10		1,10	1,20		1,20	1,30	
14,0			2,15			2,20	0,65	0,75	2,20	0,75	0,85	2,15
15,0												
16,0			1,35			1,40			1,40			1,40
17,0												
18,0			0,80			0,80			0,80			0,80
	Кратность полиспаста											
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000015											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор),
работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0
2,0												
2,6												
3,0												
3,2												
3,5												
4,0												
4,5	13,50	13,50	14,80	12,00	12,00	13,50						
5,0	13,50	13,50	14,80	12,00	12,00	13,50	10,00	10,00	11,50			
5,5	11,50	11,50	13,00	10,60	10,60	12,20	10,00	10,00	11,50	8,50	8,50	9,50
6,0	9,70	9,70	11,40	9,20	9,20	10,80	8,80	8,80	10,20	8,50	8,50	9,50
6,5	8,30	8,30	9,90	8,00	8,00	9,50	7,70	7,70	9,00	7,40	7,40	8,50
7,0	7,20	7,20	8,80	7,00	7,00	8,40	6,70	6,70	8,00	6,40	6,40	7,60
7,5	6,30	6,30	7,80	6,10	6,10	7,50	5,90	5,90	7,10	5,60	5,60	6,80
8,0	5,50	5,50	7,00	5,30	5,30	6,70	5,10	5,10	6,40	5,00	5,00	6,20
9,0	4,30	4,30	5,60	4,20	4,20	5,45	4,10	4,10	5,30	4,00	4,00	5,10
10,0	3,30	3,30	4,65	3,30	3,30	4,50	3,20	3,20	4,30	3,10	3,10	4,15
11,0												
12,0	1,85	1,90	3,10	1,85	1,85	3,05	1,85	1,85	2,95	1,80	1,80	2,80
13,0	1,30	1,35		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30	
14,0	0,85	0,90	2,10	0,90	0,90	2,05	0,90	0,90	2,00	0,90	0,90	1,90
15,0												
16,0			1,40			1,35			1,30			1,25
17,0												
18,0			0,80			0,80			0,75			0,75
	Кратность полиспаста											
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	000015											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т,
опорный контур 6,84×5,66 м (передних опор) 6,84×4,73 м (задних опор),
работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т на поворотной платформе (Лист 4 из 4)**

Работа главной лебёдки									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0									
2,6									
3,0									
3,2									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5	9,00	8,00	8,00						
6,0	9,00	8,00	8,00	6,50	6,50	6,00	6,00		
6,5	8,20	7,00	7,00	6,50	6,50	6,00	6,00	5,00	5,00
7,0	7,40	6,10	6,10	5,70	5,70	5,30	5,30	5,00	5,00
7,5	6,70	5,30	5,30	5,00	5,00	4,60	4,60	4,30	4,30
8,0	6,10	4,70	4,70	4,40	4,40	4,00	4,00	3,80	3,80
9,0	5,00	3,70	3,70	3,50	3,50	3,20	3,20	3,00	3,00
10,0	4,10	2,90	2,90	2,80	2,80	2,50	2,50	2,40	2,30
11,0									
12,0	2,80	1,70	1,70	1,65	1,65	1,50	1,50	1,45	1,30
13,0		1,25	1,25	1,20	1,20	1,05	1,05	1,05	0,95
14,0	1,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,70	0,70	0,70	
15,0									
16,0	1,25								
17,0									
18,0	0,75								
	Кратность полиспаста								
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики								
	000015								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
установлен на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2	19,2
2,0	3,20	3,20	3,20									
2,6	3,20	3,20	3,20									
3,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
3,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0		3,20	3,20	3,20	3,20							
12,0				3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0				3,20	3,20							
14,0						3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0						3,20	3,20					
16,0								3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
17,0										3,20	3,20	3,20
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
36,0												
38,0												
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103001											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

Таблица грузоподъёмности «миди», работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 4)

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2,0												
2,6												
3,0	3,20	3,20	3,20									
3,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20			
4,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0												
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0												
14,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0												
16,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
17,0												
18,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
20,0				3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
22,0							2,65	2,95	3,20	3,20	3,20	3,20
24,0										2,10	2,30	3,15
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
36,0												
38,0												
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103001											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
установлен на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0
2,0												
2,6												
3,0												
3,5												
4,0												
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20						
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20			
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0												
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0												
14,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0												
16,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
17,0												
18,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
20,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
22,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
24,0	2,65	2,80	3,20	2,70	2,90	3,20	2,80	2,95	3,20	2,90	3,05	3,05
26,0	1,60	1,85	2,65	2,10	2,30	2,95	2,20	2,40	2,80	2,30	2,45	2,60
28,0				1,25	1,45	2,10	1,60	1,80	2,40	1,80	1,95	2,20
30,0							0,95	1,00	1,70	1,25	1,45	1,85
32,0										0,60	0,70	1,35
34,0												
36,0												
38,0												
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103001											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
 опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
 противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т + 4,3т = 14,5т
 установлен на поворотной платформе (Лист 4 из 4)

Работа главной лебёдкой									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0									
2,6									
3,0									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5	3,20	3,20	3,20						
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20		
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0									
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0									
14,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0									
16,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
17,0									
18,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
20,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
22,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
24,0	3,05	2,95	3,05	2,95	3,05	2,95	3,05	2,95	2,90
26,0	2,60	2,40	2,50	2,40	2,50	2,40	2,50	2,45	2,40
28,0	2,20	1,85	2,00	1,90	2,05	1,95	2,05	2,05	1,95
30,0	1,85	1,45	1,55	1,50	1,60	1,55	1,60	1,60	1,55
32,0	1,55	1,05	1,20	1,10	1,25	1,15	1,25	1,25	1,15
34,0			0,40	0,75	0,90	0,85	0,95	0,95	0,85
36,0						0,55	0,70	0,70	0,60
38,0									
	Кратность полиспаста								
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики								
	103001								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
установлен на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2	19,2
2,0	3,20	3,20	3,20									
2,6	3,20	3,20	3,20									
3,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
3,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0		3,20	3,20	3,20	3,20							
12,0				3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0				3,20	3,20							
14,0						3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0						3,20	3,20					
16,0								3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
17,0										3,20	3,20	3,20
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103002											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2,0												
2,6												
3,0	3,20	3,20	3,20									
3,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20			
4,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0												
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0												
14,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0												
16,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
17,0												
18,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
20,0				2,80	3,00	3,20	2,95	3,15	3,20	3,15	3,20	3,20
22,0							2,10	2,35	3,20	2,30	2,50	3,20
24,0										1,65	1,85	2,85
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103002											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
установлен на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0
2,0												
2,6												
3,0												
3,5												
4,0												
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20						
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20			
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0												
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0												
14,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0												
16,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
17,0												
18,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
20,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
22,0	2,45	2,65	3,20	2,55	2,70	3,20	2,65	2,75	3,20	2,75	2,85	3,20
24,0	1,80	1,95	2,95	1,90	2,00	2,95	2,00	2,10	2,95	2,10	2,20	2,95
26,0	1,25	1,40	2,40	1,35	1,50	2,40	1,45	1,55	2,45	1,55	1,65	2,45
28,0				0,90	1,00	1,95	1,00	1,10	2,00	1,05	1,20	2,00
30,0							0,60	0,70	1,55	0,70	0,80	1,60
32,0										0,35	0,45	1,25
34,0												
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103002											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т + 2,55т + 3,25т = 10,2т
установлен на поворотной платформе (Лист 4 из 4)**

Работа главной лебёдкой									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0									
2,6									
3,0									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5	3,20	3,20	3,20						
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20		
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0									
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0									
14,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0									
16,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
17,0									
18,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
20,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
22,0	3,20	2,80	2,85	2,80	2,85	2,75	2,85	2,75	2,70
24,0	2,95	2,15	2,20	2,15	2,25	2,15	2,25	2,15	2,10
26,0	2,45	1,60	1,70	1,60	1,70	1,60	1,70	1,65	1,60
28,0	2,00	1,15	1,25	1,15	1,25	1,15	1,25	1,25	1,15
30,0	1,60	0,75	0,85	0,75	0,90	0,80	0,90	0,90	0,80
32,0	1,25	0,40	0,55	0,40	0,60	0,50	0,60	0,60	0,50
34,0									
	Кратность полиспаста								
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики								
	103002								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т установлен
на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2	19,2
2,0	3,20	3,20	3,20									
2,6	3,20	3,20	3,20									
3,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
3,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0		3,20	3,20	3,20	3,20							
12,0				3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0				3,20	3,20							
14,0						3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0						3,20	3,20					
16,0								2,65	3,20	2,55	2,80	3,20
17,0										1,95	2,25	3,20
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103003											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2,0												
2,6												
3,0	3,20	3,20	3,20									
3,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20			
4,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0												
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0												
14,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0												
16,0	2,70	2,95	3,20	2,95	3,10	3,20	3,15	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
17,0												
18,0	1,60	1,85	3,20	1,85	2,10	3,20	2,05	2,20	3,20	2,20	2,30	3,20
20,0				1,00	1,25	2,60	1,25	1,45	2,70	1,40	1,55	2,70
22,0							0,60	0,80	2,00	0,70	0,90	2,00
24,0											0,40	1,45
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103003											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0
2,0												
2,6												
3,0												
3,5												
4,0												
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20						
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20			
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0												
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0												
14,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0												
16,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
17,0												
18,0	2,30	2,40	3,20	2,40	2,45	3,20	2,50	2,50	3,20	2,50	2,55	3,20
20,0	1,50	1,60	2,75	1,55	1,70	2,75	1,70	1,75	2,75	1,75	1,80	2,75
22,0	0,85	1,00	2,10	0,95	1,05	2,10	1,05	1,10	2,10	1,10	1,15	2,10
24,0	0,35	0,50	1,55	0,40	0,60	1,55	0,55	0,65	1,55	0,60	0,70	1,55
26,0			1,10			1,15			1,15			1,15
28,0						0,80			0,80			0,80
30,0									0,50			0,50
32,0												
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103003											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т + 2,0т = 4,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 4 из 4)**

Работа главной лебёдкой									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0									
2,6									
3,0									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5	3,20	3,20	3,20						
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20		
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0									
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0									
14,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0									
16,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
17,0									
18,0	3,20	2,50	2,55	2,50	2,55	2,50	2,55	2,55	2,50
20,0	2,75	1,75	1,80	1,75	1,80	1,75	1,80	1,80	1,75
22,0	2,1	1,15	1,20	1,15	1,20	1,15	1,20	1,20	1,15
24,0	1,55	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
26,0	1,15								
28,0	0,80								
30,0	0,50								
32,0									
	Кратность полиспаста								
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики								
	103003								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2	19,2
2,0	3,20	3,20	3,20									
2,6	3,20	3,20	3,20									
3,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
3,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0		3,20	3,20	3,20	3,20							
12,0				3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0				3,20	3,20							
14,0						3,20	3,20	3,20	3,20	3,15	3,20	3,20
15,0						2,65	3,20					
16,0								1,95	3,20	1,85	2,10	3,20
17,0										1,25	1,55	3,15
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103004											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2,0												
2,6												
3,0	3,20	3,20	3,20									
3,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20			
4,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0												
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0												
14,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0												
16,0	1,95	2,15	3,20	2,20	2,40	3,20	2,40	2,55	3,20	2,50	2,65	3,20
17,0												
18,0	0,95	1,25	2,70	1,25	1,45	2,75	1,45	1,60	2,90	1,55	1,70	2,95
20,0				0,40	0,70	2,00	0,65	0,85	2,10	0,75	1,00	2,15
22,0									1,45		0,40	1,55
24,0												1,00
26,0												
28,0												
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103004											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0
2,0												
2,6												
3,0												
3,5												
4,0												
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20						
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20			
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0												
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0												
14,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0												
16,0	2,60	2,70	3,20	2,65	2,70	3,20	2,80	2,80	3,20	2,80	2,80	3,20
17,0												
18,0	1,65	1,75	2,95	1,70	1,80	2,95	1,85	1,85	2,95	1,85	1,90	2,95
20,0	0,90	1,00	2,15	0,95	1,05	2,15	1,10	1,15	2,15	1,20	1,25	2,15
22,0		0,45	1,55	0,40	0,50	1,55	0,50	0,60	1,60	0,60	0,70	1,60
24,0			1,10			1,10			1,15			1,15
26,0			0,70			0,70			0,70			0,70
28,0						0,35			0,40			0,40
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103004											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес массой 0,4т + 2,0т = 2,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 4 из 4)**

Работа главной лебёдки									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0									
2,6									
3,0									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5	3,20	3,20	3,20						
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20		
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0									
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0									
14,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
15,0									
16,0	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
17,0									
18,0	2,95	1,85	1,90	1,85	1,90	1,85	1,90	1,90	1,85
20,0	2,15	1,20	1,25	1,20	1,25	1,20	1,25	1,25	1,20
22,0	1,60	0,65	0,70	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
24,0	1,15								
26,0	0,70								
28,0	0,40								
	Кратность полиспаста								
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики								
	103004								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 1 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2	19,2
2,0	3,20	3,20	3,20									
2,6	3,20	3,20	3,20									
3,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
3,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0		3,20	3,20	3,20	3,20							
12,0				3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0				3,20	3,20							
14,0						2,25	3,20	2,10	3,20	2,05	2,30	3,20
15,0						1,60	3,20					
16,0								0,95	2,70	0,80	1,05	2,75
17,0											0,60	2,25
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00; T-01; T-03	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00; T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103005											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2,0												
2,6												
3,0	3,20	3,20	3,20									
3,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20			
4,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0												
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0												
14,0	2,10	2,40	3,20	2,35	2,60	3,20	2,55	2,70	3,20	2,65	2,80	3,20
15,0												
16,0	0,95	1,15	2,85	1,10	1,35	2,95	1,30	1,50	2,95	1,45	1,60	2,95
17,0		0,70										
18,0			1,90		0,50	2,00	0,40	0,65	2,05	0,60	0,75	2,05
20,0						1,25			1,35			1,35
22,0									0,80			0,85
24,0												0,40
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103005											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 3 из 4)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой											
	Длина стрелы, м											
	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0
2,0												
2,6												
3,0												
3,5												
4,0												
4,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20						
5,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20			
5,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0												
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0												
14,0	2,70	2,85	3,20	2,75	2,85	3,20	2,80	2,90	3,20	2,80	2,90	3,20
15,0												
16,0	1,55	1,70	2,90	1,60	1,75	2,90	1,75	1,85	2,90	1,75	1,85	2,90
17,0												
18,0	0,70	0,85	2,05	0,75	0,90	2,05	0,90	1,00	2,05	0,95	1,00	2,05
20,0			1,35			1,35		0,40	1,40	0,35	0,45	1,40
22,0			0,85			0,85			0,90			0,90
24,0			0,40			0,40			0,45			0,45
	Кратность полиспаста											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы											
	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01	T-00	T-03	T-01
	Код грузовой характеристики											
	103005											
	Допустимая скорость ветра, м/с											
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

**Таблица грузоподъёмности «миди», т, работа одиночным блоком,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°, противовес массой 0,4т
установлен на поворотной платформе (Лист 4 из 4)**

Работа главной лебёдки									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	34,5	36,0	36,0	38,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0
2,0									
2,6									
3,0									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5	3,20	3,20	3,20						
6,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20		
6,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,5	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
8,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
9,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
11,0									
12,0	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
13,0									
14,0	3,20	2,80	2,90	2,80	2,90	2,80	2,90	2,80	2,80
15,0									
16,0	2,85	1,75	1,85	1,75	1,85	1,75	1,85	1,85	1,75
17,0									
18,0	2,05	0,95	1,00	0,95	1,00	0,95	1,00	1,00	0,95
20,0	1,40	0,35	0,45	0,35	0,45	0,35	0,45	0,45	0,35
22,0	0,90								
24,0	0,45								
	Кратность полиспаста								
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-00	T-03	T-00	T-03	T-00	T-03	T-03	T-00; T-03
	Код грузовой характеристики								
	103005								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Таблица грузоподъёмности при работе в техническом режиме «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес установлен на поворотной платформе (Лист 1 из 2)**

Работа главной лебёдкой											
Вылет, м	Длина стрелы, м										
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2
2,0	9,00	0,05	0,05								
2,6	9,00	0,05	0,05								
3,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3,5	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4,5	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5,5	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6,5	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7,5	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
10,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
10,2	9,00										
11,0		0,05	0,05	0,05	0,05						
12,0				0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
13,0				0,05	0,05						
14,0						0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
15,0						0,05	0,05				
16,0								0,05	0,05	0,05	0,05
17,0										0,05	0,05
18,0											
20,0											
22,0											
24,0											
26,0											
28,0											
30,4											
32,4											
33,0											
	Кратность полиспаста										
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы										
	T-00; T-01	T-00	T-01	T-00	T-01	T-00	T-01	T-00	T-01	T-00	T-01
	Код грузовой характеристики										
	009801 - с противовесом 14,5 т; 009802 - с противовесом 10,2 т; 009803 - с противовесом 4,4 т; 009804 - с противовесом 2,4 т.										
	Допустимая скорость ветра, м/с										
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности при работе в техническом режиме «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне 360°,
противовес установлен на поворотной платформе (Лист 2 из 2)**

Работа главной лебёдки									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	34,5
2,0									
2,6									
3,0	0,05								
3,5	0,05	0,05	0,05						
4,0	0,05	0,05	0,05	0,05					
4,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			
5,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		
5,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
10,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
10,2									
11,0									
12,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
13,0									
14,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
15,0									
16,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
17,0									
18,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
20,0		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
22,0			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
24,0				0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
26,0					0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
28,0						0,05	0,05	0,05	0,05
30,4							0,05	0,05	0,05
32,4								0,05	0,05
33,0									0,05
	Кратность полиспаста								
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-01	T-01	T-01	T-01	T-01	T-01	T-01	T-01
	Код грузовой характеристики								
	009801 - с противовесом 14,5 т; 009802 - с противовесом 10,2 т; 009803 - с противовесом 4,4 т; 009804 - с противовесом 2,4 т.								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

**Таблица грузоподъёмности при работе в техническом режиме «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне от минус 20 до плюс 20°¹ (Лист 1 из 2)**

Вылет, м	Работа главной лебёдкой										
	Длина стрелы, м										
	11,7	13,2	13,2	15,2	15,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	19,2
2,0	9,00	0,05	0,05								
2,6	9,00	0,05	0,05								
3,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3,5	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4,5	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5,5	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6,5	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7,5	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
10,0	9,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
10,2	9,00										
11,0		0,05	0,05	0,05	0,05						
12,0				0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
13,0				0,05	0,05						
14,0						0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
15,0						0,05	0,05				
16,0								0,05	0,05	0,05	0,05
17,0											0,05
18,0											
20,0											
22,0											
24,0											
26,4											
28,4											
30,4											
32,4											
33,0											
	Кратность полиспаста										
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы										
	T-00; T-01	T-00	T-01	T-00	T-01	T-00	T-01	T-00	T-01	T-00	T-01
	Код грузовой характеристики										
	009901 - с противовесом 14,5 т; 009902 - с противовесом 10,2 т; 009903 - с противовесом 4,4 т; 009904 - с противовесом 2,4 т; 009905 - без противовеса.										
	Допустимая скорость ветра, м/с										
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

¹ – угол поворота поворотной платформы отображается на дисплее УГК, установленного в кабине крановщика.

Таблица грузоподъёмности при работе в техническом режиме «миди», т,
опорный контур 7,2×7,4 м, работа в зоне от минус 20 до плюс 20°¹ (Лист 2 из 2)

Работа главной лебёдки									
Вылет, м	Длина стрелы, м								
	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	34,5
2,0									
2,6									
3,0	0,05								
3,5	0,05	0,05	0,05						
4,0	0,05	0,05	0,05	0,05					
4,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			
5,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		
5,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
10,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
10,2									
11,0									
12,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
13,0									
14,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
15,0									
16,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
17,0									
18,0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
20,0		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
22,0			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
24,0				0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
26,4					0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
28,4						0,05	0,05	0,05	0,05
30,4							0,05	0,05	0,05
32,4								0,05	0,05
33,0									0,05
	Кратность полиспаста								
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Режим телескопирования стрелы								
	T-01	T-01	T-01	T-01	T-01	T-01	T-01	T-01	T-01
	Код грузовой характеристики								
	009901 - с противовесом 14,5 т; 009902 - с противовесом 10,2 т; 009903 - с противовесом 4,4 т; 009904 - с противовесом 2,4 т; 009905 - без противовеса.								
	Допустимая скорость ветра, м/с								
	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

¹ – угол поворота поворотной платформы отображается на дисплее УГК, установленного в кабине крановщика.